

10 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 10 - 2

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ) [参考値]		指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時 充 て ん 量	オイルとオイル フィルター交換時 充 て ん 量	
エンジンオイル	3S-GE	4.0	4.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーン SG (SG) キャッスル・クリーン SG フリート (SG) キャッスル・クリーンターボ (SF) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーン SF フリート (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
	3S-GTE	4.0	4.5	
<ul style="list-style-type: none"> ・交換時の充てん量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値です。 ・古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉めてください。 ・オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行ってください。 確認方法…エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認してください。				

項 目		容 量 (ℓ) [参考値]	指 定 油 脂
冷 却 水	3S-GE	13.6	トヨタ純正ロングライフクーラント [凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃]
	3S-GTE	13.6	
マニュアル トランスアクスル オイル*	S54	2.6	キャッスル・MGギヤオイルスペシャルII (75W-90)
	E153	3.9	
オートマチック トランスアクスル フルード*	A241E	8.0	キャッスル・オートフルード D-II
パワーステアリングフルード		0.7	キャッスル・パワーステアリングフルード
クラッチフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		—	トヨタブレーキフルード 2500H
エアコンコンプレッサーオイル		—	ND-OIL 8 (新冷媒 R134a の ピストンタイプコンプレッサー用)

*:含むディファレンシャル