

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A 1	チョークコイル	3-14	2-13
A 2	ショートコネクタ	3-14	2-13
A 3	エンジンルーム温度センサー	3-5	2-2, 4, 13
A 4	吸気温センサー	3-5, 26	2-2, 13
A 5	ABSスピードセンサーRR・LH	3-10, 12	2-2, 4, 13
A 6	フューエルポンプレジスタ	3-6	2-4, 13
A 7	フューエルポンプリレ	3-6	2-4, 13
A 8	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 10, 12, 13, 16, 26	2-4, 13
A 9	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 8, 9, 13, 16, 26	2-2, 13
A 10	TRCコンピューター	3-11, 17	2-4, 13
A 11	排気温センサー	3-4	2-13
A 12	ラッゲージルームランプ	3-24	2-13
A 13	リヤコンビネーションランプLH	3-19, 22, 24	2-13
A 14	ラッゲージルームランプスイッチ	3-24	2-13
A 15	ライセンスプレートランプ	3-24	2-13
A 16	アンテナモーター	3-19, 20, 21, 28	2-13
A 17	リヤコンビネーションランプRH	3-19, 22, 24	2-13
A 19	バックアップランプ	3-24	2-13
A 20	センターストップランプ	3-19	2-13
A 21	リヤウインドウデフォッガー +	3-14	2-13
B 1	TRCコンピューター	3-7, 11, 17	2-4
B 2	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-2, 4
B 3	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-2, 4
B 4	クーリングファンコンピューター	3-5, 7, 17	2-2, 4
B 5	スターターリレ	3-3	2-2, 4
B 6	ソレノイドレジスタ	3-6	2-4
B 8	VSV (エアボ)	3-4, 6	2-2, 4
B 9	イグナイター	3-3, 4, 6, 17	2-2, 4
B 10	イグニッションコイル	3-3	2-2, 4
B 11	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-2, 4
B 12	VSV (エアコンアイドルアップ)	3-4, 6	2-2, 4
B 13	スターター	3-3	2-2, 4
B 14	スターター	3-3	2-2, 4
B 15	エアフローメーター	3-7	2-4
B 16	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-24	2-2, 4
B 17	スタートインジエクタータイムスイッチ	3-3	2-4
B 18	水温センサー	3-5, 7, 8	2-2, 4
B 19	オイルプレッシャースイッチ	3-17	2-2, 4
B 20	ウォーターテンパチャセンサーゲージ	3-17	2-2, 4
B 21	スピードメーターセンサー	3-16	2-2, 4
B 22	VSV (過給圧制御)	3-6	2-4
B 23	ディストリビューター	3-3, 4, 6	2-2, 4
B 24	インジェクターNo. 4	3-6	2-4
B 25	スロットバルブモーター	3-10	2-4
B 27	スロットルポジションセンサー	3-5, 7, 8, 11	2-2, 4
B 28	インジェクターNo. 3	3-6	2-4
B 29	コールドスタートインジェクター	3-3	2-4
B 30	インジェクターNo. 2	3-6	2-4
B 31	サブスロットルポジションセンサー	3-7, 11	2-4
B 32	アイドルスピードコントロールバルブ	3-4, 6	2-2, 4
B 33	インジェクターNo. 1	3-6	2-4
B 34	VSV (T-VIS)	3-6	2-4
B 35	ノックセンサー	3-7	2-4
B 36	オルタネーター	3-2, 10, 17	2-2, 4
B 37	オルタネーター	3-2	2-2, 4
B 38	ターボプレッシャーセンサー	3-7, 17	2-4
B 39	ダイヤノースコネクタ	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 29	2-2, 4
B 40	クーリングファンモーター	3-5	2-2, 4
B 41	O <sub>2</sub> センサー	3-4, 6	2-2, 4
B 42	O <sub>2</sub> センサー	3-6	2-4
B 43	排気温センサー	3-6	2-4
B 44	マグネットクラッチ	3-26	2-2, 4
B 45	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-3, 4, 9, 16, 24	2-2
B 46	ECTソレノイド	3-8	2-2
B 47	ECTスピードセンサー	3-8	2-2
B 48	VSV (可変吸気制御)	3-4	2-2
B 50	VSV (燃圧制御)	3-4	2-2
B 51	ノックセンサー	3-5	2-2
B 52	バキュームセンサー	3-5	2-2
B 53	インジェクターNo. 4	3-4	2-2
B 54	インジェクターNo. 3	3-4	2-2
B 55	インジェクターNo. 2	3-4	2-2

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
B 56	インジェクターNo. 1	3-4	2-2
B 57	吸気温センサーNo. 1	3-7	2-4
B 58	吸気温センサーNo. 2	3-7	2-4
B 59	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 13, 17, 26	2-2
C 1	バッテリー -	3-2, 3, 22	2-11
D 1	バッテリー +	3-3	2-11
D 2	スターター	3-3	2-2, 4, 13
E 1	メインリレ (パワー)	3-3, 15	2-6
E 2	ダイオード (アイドルアップ)	3-4, 6	2-7
E 3	ダイオード (ドアロック)	3-15	2-7
E 4	ダイオード (パワーウィンドウ)	3-3	2-7
E 5	ルームランプコントロールリレ	3-24	2-7
E 7	ドアコントロールリレ	3-3, 15	2-7
E 8	ミラーコントロールリレ	3-14	2-7
E 9	コンビネーションメーター	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22	2-7
E 10	コンビネーションメーター	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25	2-7
E 11	コンビネーションメーター	3-5, 9, 11, 16, 20, 24, 29	2-7
E 12	コンビネーションメーター	3-9, 16, 24, 25	2-7
E 13	J/C No. 2	3-3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 3-25, 29	2-7
E 14	コンビネーションスイッチ	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-7
E 15	コンビネーションスイッチ	3-9, 13, 18, 22, 23	2-7
E 16	キーロックソレノイド	3-7	2-7
E 17	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-15	2-7
E 18	フォグランプスイッチ	3-23, 25	2-7
E 19	運動フォグランプスイッチ	3-23	2-7
E 20	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26, 29	2-7
E 21	キーリングランプ	3-24	2-7
E 22	ストップランプスイッチ	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19	2-7
E 23	TRC OFFスイッチ	3-11, 25	2-7
E 24	クロック	3-25	2-7
E 25	ハザードスイッチ	3-16, 22, 25	2-7
E 26	モーターダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-7
E 27	ライトリマインダーリレ	3-29	2-7
E 28	シガレットライター	3-25	2-7
E 29	シガレットライター照明	3-25	2-7
E 30	J/C No. 1	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26	2-7
E 31	ラジオ & ステレオ	3-19, 21, 25, 28	2-7
E 32	ラジオ & ステレオ	3-21, 28	2-7
E 33	ラジオ & ステレオ	3-19, 20, 25	2-7
E 34	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-14, 25, 26	2-7
E 35	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-7
E 36	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-5, 7, 25, 26	2-7
E 37	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-7
E 38	キーリマインダーリレ	3-29	2-7
E 39	フューエルポンプ	3-4, 6	2-6
E 40	灰皿照明	3-25	2-6
E 41	フューエルセンサーゲージ	3-16	2-6
E 42	O/Dメインスイッチ	3-9, 16, 25	2-6
E 43	パークキングブレーキスイッチ	3-9, 10, 12, 17	2-6
E 44	バックルスイッチRH	3-17, 20	2-6
E 45	バタースレクトスイッチ	3-8, 16, 25	2-6
E 46	シフトロックコントロールリレ	3-7	2-6
E 47	DSPコントロールユニット	3-21	2-13
E 48	DSPコントロールユニット	3-21	2-13
E 49	DSPコントロールユニット	3-21	2-13
E 50	ウーハースピーカーRH	3-20, 21	2-13
E 51	ウーハーアンプRH	3-20, 21	2-13
E 52	カーテシスイッチRH	3-3, 15, 17, 24, 29	2-13
E 53	リヤスピーカーRH	3-19, 20, 21	2-13
E 54	ステレオパワーアンプ	3-20, 21	2-13
E 55	ステレオパワーアンプ	3-20, 21, 25	2-13
E 56	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	3-20, 25	2-13
E 57	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	3-21, 25	2-13
E 58	ウーハースピーカーLH	3-20, 21	2-13
E 59	ウーハーアンプLH	3-20, 21	2-13
E 60	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-13
E 61	リヤスピーカーLH	3-19, 20, 21	2-13
E 64	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-6, 9
E 65	日射センサー	3-27	2-6, 9
E 67	ダイオード (A/C)	3-26	2-6, 9
E 68	ABSコンピューター	3-7, 12, 17	2-6

5

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
E 69	ブローモーター	3-27	2-6
E 70	メーターチェックコネクタ	3-16	2-6
E 71	メーターチェックコネクタ	3-16	2-6
E 72	クルーズコントロールコンピューター	3-8,9	2-6
E 73	クラッチスイッチ	3-9	2-7
E 74	ABS & TRCコンピューター	3-7,10	2-6
E 75	ABS & TRCコンピューター	3-10,17	2-6
E 76	ABSコンピューター	3-6,12,17	2-6
E 77	ABSデセラレーションセンサー	3-12	2-7
E 78	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19,25	2-7
E 79	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19	2-7
E 80	ショートコネクタ (エアバッグNo.1)	3-29	2-7
E 81	ショートコネクタ (エアバッグNo.1)	3-29	2-7
E 82	エアバッグRH (運転席側)	3-29	2-7
E 83	ショートコネクタ (エアバッグNo.2)	3-17,29	2-7
E 84	ショートコネクタ (エアバッグNo.2)	3-17,29	2-7
E 85	ライトリマインダーリレー	3-29	2-7
E 86	センターエアバッグセンサー	3-17,29	2-6
E 87	エアバッグLH (助手席側)	3-29	2-6
F 1	フロントスピーカーRH	3-19,20,21,28	2-12
F 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-12
F 3	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	3-14	2-12
F 4	ツイーターRH	3-19,20,21,28	2-12
F 5	パワーウィンドウモーターRH	3-3,15	2-12
F 6	アウターミラースイッチ	3-14	2-12
F 7	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-3,15	2-12
F 8	カーテシランプRH	3-24	2-12
F 9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-15	2-12
F 10	ドアコントロールモーターRH	3-15	2-12
G 1	フロントスピーカーLH	3-19,20,21,28	2-12
G 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-12
G 3	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	3-14	2-12
G 4	ツイーターLH	3-19,20,21,28	2-12
G 5	パワーウィンドウモーターLH	3-3	2-12
G 6	パワーウィンドウスイッチLH	3-3	2-12
G 7	カーテシランプLH	3-24	2-12
G 8	ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)	3-15	2-12
G 9	ドアコントロールモーターLH	3-15	2-12
H 1	ABSスピードセンサーRR・RH	3-10,12	2-2,4,13
H 3	クルーズコントロールアクチュエーター	3-9	2-2,4,13
H 4	ドアコントロールレシーバー	3-15	2-13
H 5	カーテシスイッチRH	3-15,17,24	2-13
H 6	カーテシスイッチLH	3-15,17,24	2-13
H 7	リヤスピーカーRH	3-19,28	2-13
H 8	リヤスピーカーLH	3-19,28	2-13
H 9	ウーハーアンプRH	3-28	2-13
H 10	ウーハーアンプLH	3-28	2-13
H 11	ウーハースピーカーRH	3-28	2-13
H 12	ウーハースピーカーLH	3-28	2-13
H 13	ステレオパワーアンプ	3-25,28	2-13
H 14	ステレオパワーアンプ	3-28	2-13
H 15	ステレオパワーアンプ	3-25,28	2-13
H 16	DSPコントロールユニット	3-28	2-13
H 17	DSPコントロールユニット	3-28	2-13
H 18	DSPコントロールユニット	3-28	2-13
I 1	ルームランプ	3-24	2-12
J 1	リヤウィンドウデフォグ +	3-14	2-13
J 2	センターストップランプ	3-19	2-13
K 1	ABS & TRCコンピューター	3-10	2-6,12
K 2	ABSコンピューター	3-12	2-6,12
K 3	ダイオード (TRC)	3-10,17	2-6,12
K 4	ダイオード (フォグランプ)	3-13,23	2-6,12
K 5	バッテリー +	3-2,3,10,12,22	2-11
K 6	ベーンポンプモーター	3-13	2-11
K 7	ベーンポンプモーター	3-13	2-11
K 8	高圧スイッチ	3-5,7,26	2-11
K 9	パワーステアリングドライバー	3-13	2-11
K 10	パワーステアリングドライバー	3-13	2-11
K 11	パワーステアリングドライバー	3-13	2-11
K 12	ホーンRH	3-13	2-11
K 13	外気センサー	3-27	2-11
K 14	ホーンLH	3-13	2-11

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
K 15	サイドターンLH	3-22	2-11
K 16	フォグランプLH	3-23	2-11
K 17	サーボモーターLH	3-23	2-11
K 18	クリアランスランプLH & フロントターンLH	3-22,24	2-11
K 19	コンデンサーファンモーター	3-26	2-11
K 20	ヘッドランプLH	3-22	2-11
K 21	リトラクターモーターLH	3-22	2-11
K 22	リトラクターコントロールリレー	3-22	2-11
K 23	リフレクターコントロールコンピューター	3-16,23	2-11
K 24	リフレクターコントロールコンピューター	3-23	2-11
K 26	ABSスピードセンサーFR・LH	3-10,12	2-11
K 27	パワーステアリングコンピューター	3-5,7,13,17	2-11
K 28	パワーステアリングリレー	3-13	2-11
K 29	パワーステアリングリレー	3-13	2-11
K 30	ワイパーモーター	3-18	2-11
K 31	ブレーキペダルウォーニングスイッチ	3-9,10,12,17,18	2-11
K 32	ABSアクチュエーター	3-10	2-11
K 33	ABSスピードセンサーFR・RH	3-10,12	2-11
K 34	ABSアクチュエーター	3-10	2-11
K 35	ABSアクチュエーター	3-10	2-11
K 36	TRCポンプモーター	3-10	2-11
K 37	ABSアクチュエーター	3-12	2-11
K 38	ABSアクチュエーター	3-12	2-11
K 39	ABSアクチュエーター	3-12,17	2-11
K 40	TRCリレー	3-10	2-11
K 41	TRCリレー	3-10	2-11
K 42	TRCアクチュエーター	3-10	2-11
K 43	TRCアクチュエーター	3-10	2-11
K 44	ラジエーターファンモーター	3-26	2-11
K 45	水温センサー	3-26	2-11
K 46	リトラクターモーターRH	3-22	2-11
K 47	ウォッシュモーター	3-18	2-11
K 48	ヘッドランプRH	3-22	2-11
K 49	クリアランスランプRH & フロントターンRH	3-22,24	2-11
K 50	フォグランプRH	3-23	2-11
K 51	サーボモーターRH	3-23	2-11
K 52	サイドターンRH	3-22	2-11
K 53	ABSコンピューター	3-12	2-6,12
K 54	高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	3-5,7,26	2-11
K 55	サイドターンRH	3-22	2-11
K 56	サイドターンLH	3-22	2-11
K 59	センターエアバッグセンサーRH	3-29	2-6,12
K 60	センターエアバッグセンサーLH	3-29	2-6,12
K 61	エアバッグセンサーFR・RH	3-29	2-11
K 62	エアバッグセンサーFR・LH	3-29	2-11
L 1	テレフォンコンピューター	3-18	2-7
L 2	スピーカー切り替えリレー (CD付き)	3-18	2-7
L 3	無線機	3-18	2-7
L 4	テレフォンスイッチ	3-18	2-7
L 5	スピーカー切り替えリレー (CDなし)	3-18	2-7
L 7	マイク	3-18	2-7
M 1	リヤウィンドウデフォグ -	3-14	2-13
N 1	ブローレジスター	3-27	2-9
N 2	内気センサー	3-27	2-9
N 3	水温センサー	3-27	2-9
N 4	オートエアコンアンプ	3-27	2-9
N 5	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-9
N 6	オートエアコンアンプ	3-27	2-9
N 7	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-9
O 1	デュアルカット圧力スイッチ	3-26	2-9
O 2	マグネットクラッチリレー	3-26	2-9
O 3	パワートランジスター	3-27	2-9
O 4	サーミスター & エバポ後センサー	3-5,7,26	2-9
O 5	エアコンアンプ	3-5,7,26	2-9

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
3	3A カウルワイヤ t o J/B No.3	3-4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 3-17,18,19,20,21,22,23,24,25,28 3-29	2-7
	3B カウルワイヤ t o J/B No.3	3-3,9,10,11,12,13,14,15,16,17 3-22,23,24,25,29	2-7
	3C カウルワイヤ t o J/B No.3	3-4,6,7,9,14,15,16,17,18,19,20 3-21,23,24,25,27,28,29	2-7
	3D カウルワイヤ t o J/B No.3	3-3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16 3-18,19,20,21,23,25,27,28,29	2-7

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	AB1 エンジンルームメインワイヤ t o エンジンワイヤ	3-4,5,6,7,9,13,16,17,29	2-2,4,13
	AE1 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17 3-19,22,24,26	2-6,12
	AE2 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,19 3-20,21,26,28,29	2-6,12
	AE3 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-5,7,9,10,11,12,13,16,17,26,29	2-6,12
	AE4 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-8,9,10,11,16,17,24	2-6,12
	AE5 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-4,5,6,7,10,26	2-13
B	BA1 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,16,17 3-24,26,29	2-2,4
	BA2 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-7,8,11,17	2-4,13
	BA3 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2,3,4,5,6,9,11,16,24	2-2,4
	BA4 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2	2-2,4
E	EL1 カウルワイヤ t o ラグーゼルームNo.2ワイヤ	3-18	2-7
	EN1 カウルワイヤ t o エアコンNo.1ワイヤ	3-27	2-6,9
	EN2 カウルワイヤ t o エアコンNo.1ワイヤ	3-27	2-6,9
	EO1 カウルワイヤ t o エアコンNo.2ワイヤ	3-5,7,26,27	2-6,9
F	FE1 フロントドアRHワイヤ t o カウルワイヤ	3-3,14,19,20,21,24,28	2-7,12
	FE2 フロントドアRHワイヤ t o カウルワイヤ	3-3,15	2-7,12
	GE1 フロントドアLHワイヤ t o カウルワイヤ	3-3,15	2-6,12
G	GE2 フロントドアLHワイヤ t o カウルワイヤ	3-14,15,19,20,21,24,28	2-6,12
	HE1 フロアメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-9,10,12,15,17,19,24,25,28,29	2-7,12
H	HE2 フロアメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-15,19,28	2-7,12
	HE3 フロアメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-15	2-7,12
	HE4 フロアメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-25,28	2-7,12
	I	IE1 ルーフワイヤ t o カウルワイヤ	3-24
J	JA1 ルーフNo.3ワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-14,19	2-13
K	KA1 ラグーゼルームワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2,3,4,6	2-6,12
	KA2 ラグーゼルームワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-2	2-6,12
	KE1 ラグーゼルームワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,3,11,12,13,15,17,18,19,20 3-21,22,23,24,25,26,27,28,29	2-6,12
	KE2 ラグーゼルームワイヤ t o カウルワイヤ	3-5,7,10,11,12,13,16,17,23,26	2-6,12
	KE3 ラグーゼルームワイヤ t o カウルワイヤ	3-2,9,10,11,12,13,14,16,17,18 3-22,23,24,26,27,29	2-6,9,12