

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ABS & TRCコンピューター	E 7 4	3-7, 10	2-9
ABS & TRCコンピューター	E 7 5	3-10, 17	2-9
ABS & TRCコンピューター	K 1	3-10	2-9, 16
ABSアクチュエーター	K 3 2	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 4	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 5	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 7	3-12	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 8	3-12	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 9	3-12, 17	2-15
ABSアクチュエーター	K 6 9	3-33	2-15
ABSアクチュエーター	K 7 0	3-33	2-15
ABSコンピューター	E 6 8	3-7, 12, 17	2-9
ABSコンピューター	E 7 6	3-6, 12, 17	2-9
ABSコンピューター	E 9 0	3-7, 17, 33	2-9
ABSコンピューター	K 2	3-12	2-9, 16
ABSコンピューター	K 5 3	3-12	2-9, 16
ABSコンピューター	K 6 5	3-33	2-9
ABSスピードセンサーFR・LH	K 2 6	3-10, 12, 33	2-15
ABSスピードセンサーFR・RH	K 3 3	3-10, 12, 33	2-15
ABSスピードセンサーRR・LH	A 5	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
ABSスピードセンサーRR・RH	H 1	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
ABSデセラレーションセンサー	E 7 7	3-12, 33	2-10
DLC3	E 8 8	3-31, 32	2-11
DSPコントロールユニット	E 4 7	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	E 4 8	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	E 4 9	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 6	3-28	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 7	3-28	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 8	3-28	2-17
ECTスピードセンサー	B 4 7	3-8	2-4
ECTソレノイド	B 4 6	3-8, 32	2-4
J/C No. 1	E 1 3	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 32	2-10
J/C No. 2	E 3 0	3-3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 3-25, 29, 32	2-11
J/C No. 3	B 6 2	3-29, 30	2-3
J/C No. 4	B 6 3	3-17, 30	2-3
J/C No. 5	B 6 4	3-30, 32	2-3
O/Dメインスイッチ	E 4 2	3-9, 16, 25, 32	2-10
O ₂ センサー	B 4 1	3-4, 6, 30	2-4, 7
O ₂ センサー	B 4 2	3-6	2-7
TRC OFFスイッチ	E 2 3	3-11, 25	2-11
TRCアクチュエーター	K 4 2	3-10	2-15
TRCアクチュエーター	K 4 3	3-10	2-15
TRCコンピューター	A 1 0	3-11, 17	2-6, 17
TRCコンピューター	B 1	3-7, 11, 17	2-6
TRCポンプモーター	K 3 6	3-10	2-15
TRCリレー	K 4 0	3-10	2-15
TRCリレー	K 4 1	3-10	2-15
VSV (T-VIS)	B 3 4	3-6	2-7
VSV (エアコンアイドルアップ)	B 1 2	3-4, 6	2-3, 6
VSV (エバポ)	B 8	3-4, 6, 30	2-3, 6
VSV (過給圧制御)	B 2 2	3-6	2-7
VSV (可変吸気制御)	B 4 8	3-4	2-4
VSV (燃圧制御)	B 5 0	3-4	2-4
VVTソレノイド	B 7 5	3-31	2-4
アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 2	3-4, 6, 30	2-4, 7
アウトミラースイッチ	F 6	3-14	2-16
アンテナモーター	A 1 6	3-19, 20, 21, 28	2-17
イグナイター	B 9	3-3, 4, 6, 17	2-3, 6
イグナイターNo. 1	B 7 3	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 2	B 7 2	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 3	B 7 1	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 4	B 7 0	3-29, 30	2-4
イグニッションコイル	B 1 0	3-3	2-3, 6
イグニッションスイッチ	E 2 0	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26, 29 3-30, 31, 32	2-11
インジェクターNo. 1	B 3 3	3-6	2-7
インジェクターNo. 1	B 5 6	3-4, 30	2-4
インジェクターNo. 2	B 3 0	3-6	2-7
インジェクターNo. 2	B 5 5	3-4, 30	2-4
インジェクターNo. 3	B 2 8	3-6	2-7
インジェクターNo. 3	B 5 4	3-4, 30	2-4

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
インジェクターNo. 4	B 2 4	3-6	2-7
インジェクターNo. 4	B 5 3	3-4, 30	2-4
ウーハーアンプLH	E 5 9	3-20, 21	2-17
ウーハーアンプLH	H 1 0	3-28	2-17
ウーハーアンプRH	E 5 1	3-20, 21	2-17
ウーハーアンプRH	H 9	3-28	2-17
ウーハースピーカーLH	E 5 8	3-20, 21	2-17
ウーハースピーカーLH	H 1 2	3-28	2-17
ウーハースピーカーRH	E 5 0	3-20, 21	2-17
ウーハースピーカーRH	H 1 1	3-28	2-17
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	B 2 0	3-17	2-4, 7
ウォッシュャーモーター	K 4 7	3-18	2-15
エアコンアンプ	O 5	3-5, 7, 26, 31	2-13
エアバッグLH (助手席側)	E 8 7	3-31	2-9
エアバッグRH (運転席側)	E 8 2	3-31	2-11
エアバッグセンサーFR・LH	K 6 2	3-31	2-15
エアバッグセンサーFR・RH	K 6 1	3-31	2-15
エアフロメーター	B 1 5	3-7	2-6
エアフロメーター	B 6 5	3-30	2-3
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	N 5	3-27	2-13
エンジンコントロールコンピューター	A 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 26, 33	2-6, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 9	3-4, 8, 9, 13, 16, 26	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 2 2	3-17, 30, 32	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 2 3	3-13, 16, 26, 30, 32	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	B 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-3, 6
エンジンコントロールコンピューター	B 3	3-4, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-3, 6
エンジンコントロールコンピューター	B 5 9	3-3, 4, 13, 17, 26	2-3
エンジンコントロールコンピューター	B 6 0	3-29, 30	2-3
エンジンコントロールコンピューター	B 6 1	3-26, 29, 30, 32	2-3
エンジンルーム温度センサー	A 3	3-5	2-3, 6, 17
オートエアコンアンプ	N 4	3-27	2-13
オートエアコンアンプ	N 6	3-27	2-13
オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-17	2-4, 7
オルタネーター	B 3 6	3-2, 10, 17	2-4, 7
オルタネーター	B 3 7	3-2	2-4, 7
カーテシスイッチLH	E 6 0	3-15, 17, 24	2-17
カーテシスイッチLH	H 6	3-15, 17, 24	2-17
カーテシスイッチRH	E 5 2	3-3, 15, 17, 24, 29	2-17
カーテシスイッチRH	H 5	3-15, 17, 24	2-17
カーテシランプLH	G 7	3-24	2-16
カーテシランプRH	F 8	3-24	2-16
カムポジションセンサー	B 6 7	3-31	2-4
外気センサー	K 1 3	3-27	2-15
キーシリンダーランプ	E 2 1	3-24	2-11
キーリマインダーリレー	E 3 8	3-29	2-10
キーロックソレノイド	E 1 6	3-7	2-11
吸気温センサー	A 4	3-5, 26	2-3, 17
吸気温センサーNo. 1	B 5 7	3-7	2-7
吸気温センサーNo. 2	B 5 8	3-7	2-6
クーリングファンコンピューター	B 4	3-5, 7, 17	2-3, 6
クーリングファンモーター	B 4 0	3-5	2-3, 6
クラッチスイッチ	E 7 3	3-9	2-10
クラックポジションセンサー	B 7 4	3-31	2-4
クリアランスランプLH & フロントターンLH	K 1 8	3-22, 24	2-15
クリアランスランプRH & フロントターンRH	K 4 9	3-22, 24	2-15
クルーズコントロールアクチュエーター	H 3	3-9	2-3, 6, 17
クルーズコントロールコンピューター	E 7 2	3-8, 9	2-9
クロック	E 2 4	3-25	2-10
コールドスタートインジェクター	B 2 9	3-3	2-7
高圧スイッチ	K 8	3-5, 7, 26	2-15
高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	K 5 4	3-5, 7, 26, 31	2-15
コンデンサー (ラジオ)	B 1 1	3-3	2-3, 6
コンデンサー (ラジオ)	B 7 6	3-29	2-4
コンデンサーファンモーター	K 1 9	3-26	2-15
コンベーションスイッチ	E 1 4	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-11
コンベーションスイッチ	E 1 5	3-9, 13, 18, 22, 23	2-11
コンベーションモーター	E 9	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22, 31, 33	2-11
コンベーションモーター	E 1 0	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25 3-31, 32, 33	2-11
コンベーションモーター	E 1 1	3-5, 9, 11, 16, 20, 24, 31, 32	2-11
コンベーションモーター	E 1 2	3-9, 16, 24, 25, 32	2-11

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
サ	サーボモーター-LH	K 17	3-23	2-15
	サーボモーター-RH	K 51	3-23	2-15
	サーミスター & エアボ後センサー	O 4	3-5, 7, 26	2-13
	サイドターン-LH	K 15	3-22	2-15
	サイドターン-LH	K 56	3-22	2-15
	サイドターン-RH	K 52	3-22	2-15
	サイドターン-RH	K 55	3-22	2-15
サブスロットポジションセンサー	B 31	3-7, 11	2-7	
シ	シガレットライター	E 28	3-25	2-10
	シガレットライター照明	E 29	3-25	2-10
	シフトロックコントロールリレー	E 46	3-7	2-10
	ショートコネクター	A 2	3-14	2-17
	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	E 80	3-31	2-11
	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	E 81	3-31	2-11
	ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	E 83	3-17, 31	2-11
ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	E 84	3-17, 31	2-11	
ス	水温センサー	B 18	3-5, 7, 8	2-4, 7
	水温センサー	K 45	3-26	2-15
	水温センサー	N 3	3-27	2-13
	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンサーゲージ	B 69	3-17, 30, 32	2-4
	スターター	B 13	3-3, 29	2-4, 7
	スターター	B 14	3-3, 29	2-4, 7
	スターター	D 2	3-3, 29	2-4, 7, 17
	スターターリレー	B 5	3-3, 29	2-3, 6
	スタートインジェクタータイムスイッチ	B 17	3-3	2-7
	ステレオパワーアンプ	E 54	3-20, 21	2-17
	ステレオパワーアンプ	E 55	3-20, 21, 25	2-17
	ステレオパワーアンプ	H 13	3-25, 28	2-17
	ステレオパワーアンプ	H 14	3-28	2-17
	ステレオパワーアンプ	H 15	3-25, 28	2-17
	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	E 57	3-21, 25	2-17
	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	E 56	3-20, 25	2-17
	ストップランプスイッチ	E 22	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 30, 32, 33	2-11
	スピードカー切り替えリレー (CD付き)	L 2	3-18	2-11
	スピードカー切り替えリレー (CDなし)	L 5	3-18	2-10
	スピードメーターセンサー	B 21	3-16, 31, 32	2-4, 7
	スロットルバルブモーター	B 25	3-10	2-7
	スロットルポジションセンサー	B 27	3-5, 7, 8, 11	2-4, 7
	スロットルポジションセンサー	B 68	3-30, 32	2-3
セ	センターエアバッグセンサー	E 86	3-17, 31	2-10
	センターエアバッグセンサー ASSY	E 89	3-17, 31	2-10
	センターエアバッグセンサー ASSY	K 63	3-31	2-10
	センターエアバッグセンサー ASSY	K 64	3-31	2-10
	センターエアバッグセンサー-LH	K 60	3-31	2-10
	センターエアバッグセンサー-RH	K 59	3-31	2-10
	センターストップランプ	A 20	3-19	2-17
	センターストップランプ	J 2	3-19	2-17
	ソレノイドレジスター	B 6	3-6	2-6
	タ	ターボプレッシャーセンサー	B 38	3-7, 17
ダイアグノシスコネクター		B 39	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 30, 31	2-4, 7
ダイオード (A/C)		E 67	3-26	2-9, 13
ダイオード (TRC)		K 3	3-10, 17	2-10, 16
ダイオード (アイドルアップ)		E 2	3-4, 6, 30	2-11
ダイオード (ドアロック)		E 3	3-15	2-11
ダイオード (パワーウィンドウ)		E 4	3-3	2-11
ダイオード (フォグランプ)		K 4	3-13, 23	2-10, 16
チェックコネクター (ABS)		K 67	3-33	2-15
チェックコネクター (ABS)		K 68	3-33	2-15
チ	チョークコイル	A 1	3-14	2-17
	ワイター-LH	G 4	3-19, 20, 21, 28	2-16
ツ	ワイター-RH	F 4	3-19, 20, 21, 28	2-16
	テレフォンコンピューター	L 1	3-18	2-11
テ	テレフォンスイッチ	L 4	3-18	2-11
	ディストリビューター	B 23	3-3, 4, 6	2-4, 7
	デュアルカット圧力スイッチ	O 1	3-26	2-13
	ドアコントロールスイッチ-LH (キー連動用)	G 8	3-15	2-16
ドアコントロールスイッチ-RH (キー連動用)	F 9	3-15	2-16	
ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	F 7	3-3, 15	2-16	
ドアコントロールモーター-LH	G 9	3-15	2-16	
ドアコントロールモーター-RH	F 10	3-15	2-16	
ドアコントロールリレー	E 7	3-3, 15	2-11	

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ト	ドアコントロールレシーバー	H 4	3-15	2-17
	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	E 64	3-26	2-9, 13
ナ	内気センサー	N 2	3-27	2-13
	日射センサー	E 65	3-27	2-9, 13
ニ	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 45	3-3, 4, 9, 16, 24	2-4
	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 66	3-16, 29, 30, 32	2-4
ノ	ノックセンサー	B 35	3-7	2-7
	ノックセンサー	B 51	3-5, 31	2-4
ハ	排気温センサー	A 11	3-4	2-17
	排気温センサー	B 43	3-6	2-7
	灰皿照明	E 40	3-25	2-10
	ハザードスイッチ	E 25	3-16, 22, 25	2-10
	バキュームセンサー	B 52	3-5	2-4
	バックアップランプ	A 19	3-24	2-17
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 16	3-24	2-4, 7
	バックルスイッチ-RH	E 44	3-17, 20	2-10
	バッテリー +	D 1	3-3, 29	2-15
	バッテリー +	K 5	3-2, 3, 22, 29	2-15
	バッテリー -	C 1	3-2, 3, 22, 29	2-15
	パーキングブレーキスイッチ	E 43	3-9, 10, 12, 17	2-10
	パターンセレクトスイッチ	E 45	3-8, 16, 25, 32	2-10
	パワーウィンドウスイッチ-LH	G 6	3-3	2-16
	パワーウィンドウモーター-LH	G 5	3-3	2-16
	パワーウィンドウモーター-RH	F 5	3-3, 15	2-16
	パワーステアリングコンピューター	K 27	3-5, 7, 13, 17, 31	2-15
	パワーステアリングドライバ	K 9	3-13	2-15
	パワーステアリングドライバ	K 10	3-13	2-15
	パワーステアリングドライバ	K 11	3-13	2-15
	パワーステアリングリレー	K 28	3-13	2-15
	パワーステアリングリレー	K 29	3-13	2-15
	パワートランジスター	O 3	3-27	2-13
ヒ	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 34	3-14, 25, 26	2-10
	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 35	3-27	2-10
	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 36	3-5, 7, 25, 26	2-10
ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 37	3-27	2-10	
フ	フォグランプ-LH	K 16	3-23	2-15
	フォグランプ-RH	K 50	3-23	2-15
	フォグランプスイッチ	E 18	3-23, 25	2-11
	フューエルセンサーゲージ	E 41	3-16	2-10
	フューエルポンプ	E 39	3-4, 6, 30	2-10
	フューエルポンプリレー	A 7	3-6	2-6, 17
	フューエルポンプレジスター	A 6	3-6	2-6, 17
	フロントスピードカー-LH	G 1	3-19, 20, 21, 28	2-16
	フロントスピードカー-RH	F 1	3-19, 20, 21, 28	2-16
	ブレーキペダルウォーニングスイッチ	K 31	3-9, 10, 12, 17	2-15
プロワーモーター	E 69	3-27	2-9	
プロワーレジスター	N 1	3-27	2-13	
ヘ	ヘッドランプ-LH	K 20	3-22	2-15
	ヘッドランプ-RH	K 48	3-22	2-15
	ペーンポンプモーター	K 6	3-13	2-15
	ペーンポンプモーター	K 7	3-13	2-15
ホ	ホン-LH	K 14	3-13	2-15
	ホン-RH	K 12	3-13	2-15
マ	マイク	L 7	3-18	2-11
	マグネットクラッチ	B 44	3-26	2-4, 7
ミ	マグネットクラッチリレー	O 2	3-26	2-13
	ミラーコントロールリレー	E 8	3-14	2-11
ム	無線機	L 3	3-18	2-11
	メーターチェックコネクター	E 70	3-16	2-9
メ	メーターチェックコネクター	E 71	3-16	2-9
	メインリレー (パワー)	E 1	3-3, 15	2-10
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	E 26	3-26	2-10
	モードダンパー切り替え用サーボモーター	N 7	3-26	2-13
ラ	ライセンスプレートランプ	A 15	3-24	2-17
	ライトリマインダーリレー	E 27	3-29	2-10
	ライトリマインダーリレー	E 85	3-29	2-10
	ラジエーターファンモーター	K 44	3-26	2-15
	ラジオ & ステレオ	E 31	3-19, 21, 25, 28	2-10
	ラジオ & ステレオ	E 32	3-21, 28	2-10
	ラジオ & ステレオ	E 33	3-19, 20, 25	2-10
	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 78	3-19, 25	2-10
	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 79	3-19	2-10

索引 (部品名称順)

5-3

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構築図 ページ
ラ	ラゲージルームランプ	A 1 2	3-24	2-17
	ラゲージルームランプスイッチ	A 1 4	3-24	2-17
リ	リトラクターコントロールリレー	K 2 2	3-22	2-15
	リトラクターモーターLH	K 2 1	3-22	2-15
	リトラクターモーターRH	K 4 6	3-22	2-15
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 3	3-16, 23	2-15
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 4	3-23	2-15
	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	G 3	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	G 2	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	F 3	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	F 2	3-14	2-16
	リヤウインドウデフォッガー +	A 2 1	3-14	2-17
	リヤウインドウデフォッガー +	J 1	3-14	2-17
	リヤウインドウデフォッガー -	M 1	3-14	2-17
	リヤコンビネーションランプLH	A 1 3	3-19, 22, 24	2-17
	リヤコンビネーションランプRH	A 1 7	3-19, 22, 24	2-17
	リヤスピーカーLH	E 6 1	3-19, 20, 21	2-17
	リヤスピーカーLH	H 8	3-19, 28	2-17
	リヤスピーカーRH	E 5 3	3-19, 20, 21	2-17
	リヤスピーカーRH	H 7	3-19, 28	2-17
	ル	ルームランプ	I 1	3-24
ルームランプコントロールリレー		E 5	3-24	2-11
レ	運動フォグランプスイッチ	E 1 9	3-23	2-11
ワ	ワイパーモーター	K 3 0	3-18	2-15
	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	E 1 7	3-15	2-11

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ
A 1	チョークコイル	3-14	2-17
A 2	ショートコネクター	3-14	2-17
A 3	エンジンルーム温度センサー	3-5	2-3,6,17
A 4	吸気温センサー	3-5,26	2-3,17
A 5	ABSスピードセンサーRR・LH	3-10,12,33	2-3,6,17
A 6	フェUELポンプレジスター	3-6	2-6,17
A 7	フェUELポンプリレー	3-6	2-6,17
A 8	エンジンコントロールコンピューター	3-6,10,12,13,16,26,33	2-6,17
A 9	エンジンコントロールコンピューター	3-4,8,9,13,16,26	2-3,17
A 10	TRCコンピューター	3-11,17	2-6,17
A 11	排気温センサー	3-4	2-17
A 12	ラッゲージルームランプ	3-24	2-17
A 13	リヤコンビネーションランプLH	3-19,22,24	2-17
A 14	ラッゲージルームランプスイッチ	3-24	2-17
A 15	ライセンスプレートランプ	3-24	2-17
A 16	アンテナモーター	3-19,20,21,28	2-17
A 17	リヤコンビネーションランプRH	3-19,22,24	2-17
A 19	バックアップランプ	3-24	2-17
A 20	センターストップランプ	3-19	2-17
A 21	リヤウインドウデフォグガー +	3-14	2-17
A 22	エンジンコントロールコンピューター	3-17,30,32	2-3,17
A 23	エンジンコントロールコンピューター	3-13,16,26,30,32	2-3,17
B 1	TRCコンピューター	3-7,11,17	2-6
B 2	エンジンコントロールコンピューター	3-3,4,5,6,8,9,11	2-3,6
B 3	エンジンコントロールコンピューター	3-4,6,8,9,11,13,26	2-3,6
B 4	クーリングファンコンピューター	3-5,7,17	2-3,6
B 5	スターターリレー	3-3,29	2-3,6
B 6	ソレノイドレジスター	3-6	2-6
B 8	VSV (エバホ)	3-4,6,30	2-3,6
B 9	イグナイター	3-3,4,6,17	2-3,6
B 10	イグニッションコイル	3-3	2-3,6
B 11	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-3,6
B 12	VSV (エアコンアイドルアップ)	3-4,6	2-3,6
B 13	スターター	3-3,29	2-4,7
B 14	スターター	3-3,29	2-4,7
B 15	エアフローメーター	3-7	2-6
B 16	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-24	2-4,7
B 17	スタートインジェクタータイムスイッチ	3-3	2-7
B 18	水温センサー	3-5,7,8	2-4,7
B 19	オイルプレッシャーセンサー	3-17	2-4,7
B 20	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-17	2-4,7
B 21	スピードメーターセンサー	3-16,31,32	2-4,7
B 22	VSV (過給圧制御)	3-6	2-7
B 23	ディストリビューター	3-3,4,6	2-4,7
B 24	インジェクターNo.4	3-6	2-7
B 25	スロットルバルブモーター	3-10	2-7
B 27	スロットルポジションセンサー	3-5,7,8,11	2-4,7
B 28	インジェクターNo.3	3-6	2-7
B 29	コールドスタートインジェクター	3-3	2-7
B 30	インジェクターNo.2	3-6	2-7
B 31	サブスロットルポジションセンサー	3-7,11	2-7
B 32	アイドルスピードコントロールバルブ	3-4,6,30	2-4,7
B 33	インジェクターNo.1	3-6	2-7
B 34	VSV (T-VIS)	3-6	2-7
B 35	ノックセンサー	3-7	2-7
B 36	オルタネーター	3-2,10,17	2-4,7
B 37	オルタネーター	3-2	2-4,7
B 38	ターボプレッシャーセンサー	3-7,17	2-7
B 39	ダイアグノシスコネクター	3-3,4,6,8,9,10,12,13,17,30,31	2-4,7
B 40	クーリングファンモーター	3-33	2-3,6
B 41	O ₂ センサー	3-5	2-4,7
B 42	O ₂ センサー	3-4,6,30	2-7
B 43	排気温センサー	3-6	2-7
B 44	マグネットクラッチ	3-6	2-7
B 45	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-26	2-4,7
B 46	ECTソレノイド	3-3,4,9,16,24	2-4
B 47	ECTスピードセンサー	3-8,32	2-4
B 48	VSV (可変吸気制御)	3-8	2-4
B 50	VSV (燃圧制御)	3-4	2-4
B 51	ノックセンサー	3-4	2-4
B 52	パキユームセンサー	3-5,31	2-4
B 52	パキユームセンサー	3-5	2-4

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線構築図ページ
B 53	インジェクターNo.4	3-4,30	2-4
B 54	インジェクターNo.3	3-4,30	2-4
B 55	インジェクターNo.2	3-4,30	2-4
B 56	インジェクターNo.1	3-4,30	2-4
B 57	吸気温センサーNo.1	3-7	2-7
B 58	吸気温センサーNo.2	3-7	2-6
B 59	エンジンコントロールコンピューター	3-3,4,13,17,26	2-3
B 60	エンジンコントロールコンピューター	3-29,30	2-3
B 61	エンジンコントロールコンピューター	3-26,29,30,32	2-3
B 62	J/C No.3	3-29,30	2-3
B 63	J/C No.4	3-17,30	2-3
B 64	J/C No.5	3-30,32	2-3
B 65	エアフローメーター	3-30	2-3
B 66	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-16,29,30,32	2-4
B 67	カムポジションセンサー	3-31	2-4
B 68	スロットルポジションセンサー	3-30,32	2-3
B 69	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-17,30,32	2-4
B 70	イグナイターNo.4	3-29,30	2-4
B 71	イグナイターNo.3	3-29,30	2-4
B 72	イグナイターNo.2	3-29,30	2-4
B 73	イグナイターNo.1	3-29,30	2-4
B 74	クランクポジションセンサー	3-31	2-4
B 75	VVTソレノイド	3-31	2-4
B 76	コンデンサー (ラジオ)	3-29	2-4
C 1	バッテリー -	3-2,3,22,29	2-15
D 1	バッテリー +	3-3,29	2-15
D 2	スターター	3-3,29	2-4,7,17
E 1	メインリレー (パワー)	3-3,15	2-10
E 2	ダイオード (アイドルアップ)	3-4,6,30	2-11
E 3	ダイオード (ドアロック)	3-15	2-11
E 4	ダイオード (パワーウインドウ)	3-3	2-11
E 5	ルームランプコントロールリレー	3-24	2-11
E 7	ドアコントロールリレー	3-3,15	2-11
E 8	ミラーコントロールリレー	3-14	2-11
E 9	コンビネーションメーター	3-2,5,7,11,12,13,16,22,31,33	2-11
E 10	コンビネーションメーター	3-5,7,9,11,12,13,16,20,22,23,25	2-11
E 11	コンビネーションメーター	3-31,32,33	2-11
E 12	コンビネーションメーター	3-5,9,11,16,20,24,31,32	2-11
E 13	J/C No.2	3-9,16,24,25,32	2-11
E 14	コンビネーションスイッチ	3-3,9,10,13,14,15,16,22,23,24	2-11
E 15	コンビネーションスイッチ	3-25,29,32	2-11
E 16	キーロックソレノイド	3-13,16,22,23,24,25	2-11
E 17	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-9,13,18,22,23	2-11
E 18	フォグランプスイッチ	3-7	2-11
E 19	連動フォグランプスイッチ	3-15	2-11
E 20	イグニッションスイッチ	3-23,25	2-11
E 21	キーシリンダーランプ	3-23	2-11
E 22	ストップランプスイッチ	3-2,3,4,5,6,8,9,15,17,23,26,29	2-11
E 23	TRC OFFスイッチ	3-30,31,32	2-11
E 24	クロック	3-24	2-11
E 25	ハザードスイッチ	3-4,6,7,8,9,10,12,19,30,32,33	2-11
E 26	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-11,25	2-10
E 27	ライトリマインダーリレー	3-25	2-10
E 28	シガレットライター	3-16,22,25	2-10
E 29	シガレットライター照明	3-26	2-10
E 30	J/C No.1	3-29	2-10
E 31	ラジオ & ステレオ	3-25	2-10
E 32	ラジオ & ステレオ	3-3,7,8,14,15,16,20,24,25,26,32	2-10
E 33	ラジオ & ステレオ	3-19,21,25,28	2-10
E 34	ラジオ & ステレオ	3-21,28	2-10
E 35	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-19,20,25	2-10
E 36	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-14,25,26	2-10
E 37	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-10
E 38	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-5,7,25,26	2-10
E 39	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-10
E 40	キーリマインダーリレー	3-29	2-10
E 41	フェUELポンプ	3-29	2-10
E 42	灰血照明	3-4,6,30	2-10
E 43	フェUELセンダーゲージ	3-25	2-10
E 44	O/Dメインスイッチ	3-16	2-10
E 45	パーキングブレーキスイッチ	3-9,16,25,32	2-10
E 46	パーキングブレーキスイッチ	3-9,10,12,17	2-10

(* 97/12 品番6738003)

索引 (コネクターNo.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
E 44	バックルスイッチRH	3-17, 20	2-10
E 45	ボタンセレクトスイッチ	3-8, 16, 25, 32	2-10
E 46	シフトロックコントロールリレー	3-7	2-10
E 47	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 48	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 49	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 50	ウーハースピーカーRH	3-20, 21	2-17
E 51	ウーハーアンプRH	3-20, 21	2-17
E 52	カーテシスイッチRH	3-3, 15, 17, 24, 29	2-17
E 53	リヤスピーカーRH	3-19, 20, 21	2-17
E 54	ステレオパワーアンプ	3-20, 21	2-17
E 55	ステレオパワーアンプ	3-20, 21, 25	2-17
E 56	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	3-20, 25	2-17
E 57	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	3-21, 25	2-17
E 58	ウーハースピーカーLH	3-20, 21	2-17
E 59	ウーハーアンプLH	3-20, 21	2-17
E 60	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-17
E 61	リヤスピーカーLH	3-19, 20, 21	2-17
E 64	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-9, 13
E 65	日射センサー	3-27	2-9, 13
E 67	ダイオード (A/C)	3-26	2-9, 13
E 68	ABSコンピューター	3-7, 12, 17	2-9
E 69	ブローモーター	3-27	2-9
E 70	メーターチェックコネクター	3-16	2-9
E 71	メーターチェックコネクター	3-16	2-9
E 72	クルーズコントロールコンピューター	3-8, 9	2-9
E 73	クラッチスイッチ	3-9	2-10
E 74	ABS & TRCコンピューター	3-7, 10	2-9
E 75	ABS & TRCコンピューター	3-10, 17	2-9
E 76	ABSコンピューター	3-6, 12, 17	2-9
E 77	ABSデセラレーションセンサー	3-12, 33	2-10
E 78	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19, 25	2-10
E 79	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19	2-10
E 80	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	3-31	2-11
E 81	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	3-31	2-11
E 82	エアバッグRH (運転席側)	3-31	2-11
E 83	ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	3-17, 31	2-11
E 84	ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	3-17, 31	2-11
E 85	ライトリマインダーリレー	3-29	2-10
E 86	センターエアバッグセンサー	3-17, 31	2-10
E 87	エアバッグLH (助手席側)	3-31	2-9
E 88	DLC3	3-31, 32	2-11
E 89	センターエアバッグセンサーASSY	3-17, 31	2-10
E 90	ABSコンピューター	3-7, 17, 33	2-9
F 1	フロントスピーカーRH	3-19, 20, 21, 28	2-16
F 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-16
F 3	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	3-14	2-16
F 4	ツイーターRH	3-19, 20, 21, 28	2-16
F 5	パワーウィンドウモーターRH	3-3, 15	2-16
F 6	アウトミラースイッチ	3-14	2-16
F 7	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-3, 15	2-16
F 8	カーテシランプRH	3-24	2-16
F 9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-15	2-16
F 10	ドアコントロールモーターRH	3-15	2-16
G 1	フロントスピーカーLH	3-19, 20, 21, 28	2-16
G 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-16
G 3	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	3-14	2-16
G 4	ツイーターLH	3-19, 20, 21, 28	2-16
G 5	パワーウィンドウモーターLH	3-3	2-16
G 6	パワーウィンドウスイッチLH	3-3	2-16
G 7	カーテシランプLH	3-24	2-16
G 8	ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)	3-15	2-16
G 9	ドアコントロールモーターLH	3-15	2-16
H 1	ABSスピードセンサーFR・RH	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
H 3	クルーズコントロールアクチュエーター	3-9	2-3, 6, 17
H 4	ドアコントロールレシーバー	3-15	2-17
H 5	カーテシスイッチRH	3-15, 17, 24	2-17
H 6	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-17
H 7	リヤスピーカーRH	3-19, 28	2-17
H 8	リヤスピーカーLH	3-19, 28	2-17
H 9	ウーハーアンプRH	3-28	2-17
H 10	ウーハーアンプLH	3-28	2-17

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
H 11	ウーハースピーカーRH	3-28	2-17
H 12	ウーハースピーカーLH	3-28	2-17
H 13	ステレオパワーアンプ	3-25, 28	2-17
H 14	ステレオパワーアンプ	3-28	2-17
H 15	ステレオパワーアンプ	3-25, 28	2-17
H 16	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
H 17	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
H 18	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
I 1	ルームランプ	3-24	2-16
J 1	リヤウインドウデフォグガー +	3-14	2-17
J 2	センターストップランプ	3-19	2-17
K 1	ABS & TRCコンピューター	3-10	2-9, 16
K 2	ABSコンピューター	3-12	2-9, 16
K 3	ダイオード (TRC)	3-10, 17	2-10, 16
K 4	ダイオード (フォグランプ)	3-13, 23	2-10, 16
K 5	バッテリー +	3-2, 3, 22, 29	2-15
K 6	ペーパーポンプモーター	3-13	2-15
K 7	ペーパーポンプモーター	3-13	2-15
K 8	高圧スイッチ	3-5, 7, 26	2-15
K 9	パワーステアリングドライブ	3-13	2-15
K 10	パワーステアリングドライブ	3-13	2-15
K 11	パワーステアリングドライブ	3-13	2-15
K 12	ホーンRH	3-13	2-15
K 13	外気センサー	3-27	2-15
K 14	ホーンLH	3-13	2-15
K 15	サイドターンLH	3-22	2-15
K 16	フォグランプLH	3-23	2-15
K 17	サーボモーターLH	3-23	2-15
K 18	クリアランスランプLH & フロントターンLH	3-22, 24	2-15
K 19	コンデンサーファンモーター	3-26	2-15
K 20	ヘッドランプLH	3-22	2-15
K 21	リトラクターモーターLH	3-22	2-15
K 22	リトラクターコントロールリレー	3-22	2-15
K 23	リフレクターコントロールコンピューター	3-16, 23	2-15
K 24	リフレクターコントロールコンピューター	3-23	2-15
K 26	ABSスピードセンサーFR・LH	3-10, 12, 33	2-15
K 27	パワーステアリングコンピューター	3-5, 7, 13, 17, 31	2-15
K 28	パワーステアリングリレー	3-13	2-15
K 29	パワーステアリングリレー	3-13	2-15
K 30	ワイパーモーター	3-18	2-15
K 31	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-9, 10, 12, 17	2-15
K 32	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 33	ABSスピードセンサーFR・RH	3-10, 12, 33	2-15
K 34	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 35	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 36	TRCポンプモーター	3-10	2-15
K 37	ABSアクチュエーター	3-12	2-15
K 38	ABSアクチュエーター	3-12	2-15
K 39	ABSアクチュエーター	3-12, 17	2-15
K 40	TRCリレー	3-10	2-15
K 41	TRCリレー	3-10	2-15
K 42	TRCアクチュエーター	3-10	2-15
K 43	TRCアクチュエーター	3-10	2-15
K 44	ラジエーターファンモーター	3-26	2-15
K 45	水温センサー	3-26	2-15
K 46	リトラクターモーターRH	3-22	2-15
K 47	ウォッシュャーモーター	3-18	2-15
K 48	ヘッドランプRH	3-22	2-15
K 49	クリアランスランプRH & フロントターンRH	3-22, 24	2-15
K 50	フォグランプRH	3-23	2-15
K 51	サーボモーターRH	3-23	2-15
K 52	サイドターンRH	3-22	2-15
K 53	ABSコンピューター	3-12	2-9, 16
K 54	高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	3-5, 7, 26, 31	2-15
K 55	サイドターンRH	3-22	2-15
K 56	サイドターンLH	3-22	2-15
K 59	センターエアバッグセンサーRH	3-31	2-10
K 60	センターエアバッグセンサーLH	3-31	2-10
K 61	エアバッグセンサーFR・RH	3-31	2-15
K 62	エアバッグセンサーFR・LH	3-31	2-15
K 63	センターエアバッグセンサーASSY	3-31	2-10
K 64	センターエアバッグセンサーASSY	3-31	2-10

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
K	K 6 5 ABSコンピューター	3-33	2-9
	K 6 7 チェックコネクター (ABS)	3-33	2-15
	K 6 8 チェックコネクター (ABS)	3-33	2-15
	K 6 9 ABSアクチュエーター	3-33	2-15
	K 7 0 ABSアクチュエーター	3-33	2-15
L	L 1 テレフォンコンピューター	3-18	2-11
	L 2 スピーカー切り替えリレー (CD付き)	3-18	2-11
	L 3 無線機	3-18	2-11
	L 4 テレフォンスイッチ	3-18	2-11
	L 5 スピーカー切り替えリレー (CDなし)	3-18	2-10
	L 7 マイク	3-18	2-11
	M	M 1 リヤウインドウデフォッガー	3-14
N	N 1 ブローレジスター	3-27	2-13
	N 2 内気センサー	3-27	2-13
	N 3 水温センサー	3-27	2-13
	N 4 オートエアコンアンブ	3-27	2-13
	N 5 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-27	2-13
	N 6 オートエアコンアンブ	3-27	2-13
	N 7 モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-13
O	O 1 デュアルカット圧力スイッチ	3-26	2-13
	O 2 マグネットクランチリレー	3-26	2-13
	O 3 パワートランジスター	3-27	2-13
	O 4 サーミスター & エバボ後センサー	3-5, 7, 26	2-13
	O 5 エアコンアンブ	3-5, 7, 26, 31	2-13

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
3	3 A カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 3-29, 30, 31, 32, 33	2-11
	3 B カウルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3-22, 23, 24, 25, 29, 32, 33	2-11
	3 C カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3-21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32	2-11
	3 D カウルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 3-18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 3-31, 32	2-11

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線機装図ページ
A	AB 1 エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 30, 31, 32	2-3, 6, 17
	AE 1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 3-19, 22, 24, 26, 30, 31, 32	2-9, 16
	AE 2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19	2-9, 16
	AE 3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32 3-32, 33	2-9, 16
	AE 4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 10, 11, 16, 17, 24, 32	2-9, 16
	AE 5 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 10, 26	2-17
B	BA 1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 5, 8, 9, 16, 24, 26	2-17
	BA 2 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 3-24, 26, 29, 30, 31, 33	2-3, 6
	BA 3 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-7, 8, 11, 17	2-6, 17
	BA 4 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 24, 29, 30, 31 3-32	2-3, 6
	EL 1 カウルワイヤ to ラグジャーブルームワイヤNo. 2	3-2	2-3, 6
	EN 1 カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 1	3-18	2-11
	EN 2 カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 1	3-27	2-10, 13
	EO 1 カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 2	3-27	2-10, 13
F	FE 1 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-5, 7, 26, 27, 31	2-9, 13
	FE 2 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-3, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 28	2-11, 16
	GE 1 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-3, 15	2-11, 16
G	GE 2 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-3, 15	2-9, 16
	HE 1 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-14, 15, 19, 20, 21, 24, 28	2-9, 16
H	HE 1 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 25, 28, 29 3-33	2-11, 16
	HE 2 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15	2-11, 16
	HE 3 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15	2-11, 16
	HE 4 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15	2-11, 16
I	IE 1 ルーフワイヤNo. 1 to カウルワイヤ	3-25, 28	2-11, 16
	IE 1 ルーフワイヤNo. 1 to カウルワイヤ	3-24	2-9, 13, 16
J	JA 1 ルーフワイヤNo. 3 to エンジンルームメインワイヤ	3-14, 19	2-17
	KA 1 ラグジャーブルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 6, 29, 30	2-9, 16
	KA 2 ラグジャーブルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2	2-9, 16
K	KE 1 ラグジャーブルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 3-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 3-32, 33	2-9, 16
	KE 2 ラグジャーブルームワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 3-31, 33	2-9, 16
	KE 3 ラグジャーブルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 3-22, 23, 24, 26, 27, 31	2-9, 13, 16

MEMO

MEMO