

## ア

アルミホイール  
 取り扱い……………98  
 手入れ…………… 109  
 アンテナ……………81

## イ

ECT-S(電子制御式  
 2ウェイオーバードライブ付き  
 4速フルオートマチック  
 トランスミッション) ……45  
 イグニッションスイッチ  
 (エンジンスイッチ参照)  
 インstrumentパネル  
 (計器盤)……………2  
 インナーミラー……………40

## ウ

ウインドウガラス  
 パワー(電動)ウインドウ ……28  
 手入れ…………… 109  
 ウォッシャースイッチ……………51  
 運行前点検……………4,113

## エ

SRSエアバッグ……………91  
 エンジンオイル……………111,113  
 エンジン回転計……………55  
 エンジンキー……………42

エンジンキーが回らないとき……………42  
 エンジンキー照明……………84  
 エンジン警告灯……………58  
 エンジンスイッチ……………42  
 エンジンのかけ方……………43  
 エンジンフード……………29  
 エンジンブレーキ……………10  
 エンジンルーム……………21  
 エンストしたら……………100

## オ

オイル……………111,113  
 応急用タイヤ……………95  
 オーディオの使い方……………65  
 オートエアコン……………60  
 オートマチック  
 トランスミッション  
 運転方法……………14,45  
 けん引……………103  
 オーバードライブ(4速  
 フルオートマチック  
 トランスミッション)  
 の使い方……………46  
 オーバーヒートの処置……………102  
 オーバーラン  
 (限界回転数超過)……………17,44  
 オドメーター(積算距離計)……………55

## カ

外装の手入れ……………107  
 ガソリン(燃料)……………6  
 ガソリタンク  
 (燃料タンク)……………30,55  
 寒冷地での取り扱い……………113

## キ

キー……………24  
 緊急時の取り扱い  
 (万一のときの処置参照)

## ク

区間距離計……………55  
 クラッチ……………112  
 グロブボックス(小物入れ)の  
 施錠・解錠……………84

## ケ

計器盤……………54  
 化粧ミラー……………85  
 けん引  
 ロープをかける位置……………103  
 注意事項……………103  
 オートマチック  
 トランスミッション車  
 ……103

## コ

工具の格納場所……………93  
 高速運転……………112  
 故障したら  
 エンスト……………100  
 オーバーヒート……………102  
 バッテリーあがり……………101  
 パンク……………95  
 連絡先……………99  
 小物入れ……………85

## サ

サイドサポートアジャスター	35
サンシェード	86
サンバイザー(日よけ)	85

## シ

## シート

前後位置調整	34, 35, 36
リクライニング調整	34, 35, 36
シートクッション長さ調整	34
前倒しレバー	34
ランバーサポート	34, 35
ヘッドレスト	34, 35, 36
シート上下アジャスター	35, 36
サイドサポート	
アジャスター	35
本皮革 & エクセーヌシート	
の手入れ	110
シートベルト	
着用方法	37
取りはずし	39
手入れ	37, 110
シートベルト警告灯	59
シガレットライター	83
シフトロックシステム	19
触媒装置	6, 57
ジャッキ	
格納場所	93
ジャッキセット位置	95
充電警告灯	57
純正部品, 製品	20, 108

## ス

水温計	55
ステアリングホイール	
(ハンドル参照)	
ストレージボックス	85
ステレオ(ラジオ,	
カセットステレオ)	65
スピードメーター(速度計)	55
スペアタイヤ	
格納場所	95
交換方法	96
スポイラー	108
スポーツシート	35

## セ

整備手帳	4
積算距離計	55
積雪時	113
洗車	108
前照灯(ヘッドランプ参照)	
前照灯の上向き表示灯	56
センターオーナメント	
手入れ	109

## ソ

速度計	55
-----	----

## タ

ターボ	
ターボメーター	56
運転方法	22, 114
エンジンオイル	22
ターンシグナル	
インジケーターランプ	
(方向指示灯表示灯)	56
ターンシグナルレバー	
(方向指示レバー)	50
タイヤ	
位置交換	111
応急用タイヤ	95
回転指示マーク	111
空気圧	97
交換方法	96
指定サイズ	97
スペアタイヤ	95
タイヤチェーン	115
タコメーター	
(エンジン回転計)	55
暖機運転	6, 112

## チ

チェンジレバー	
マニュアル(ギヤ式)	
トランスミッション	44
オートマチック	
トランスミッション	45
チャージウォーニングランプ	
(充電警告灯)	57
駐車ブレーキの使い方	43
駐停車	7, 44, 114
チルトステアリング	
(上下調整式ハンドル)	39

ツ

2ウェイオーバードライブ付き  
4速フルオートマチック  
トランスミッション……………45  
ツール(工具)……………93

テ

Tバールーフ……………86  
定期点検……………4  
手入れ  
洗車……………108  
ワックスがけ……………108  
補修……………109  
電圧計……………56  
電気式ドア施錠装置……………26  
電気式ドアロック……………26  
電球……………106  
電動ウインドウ……………28  
電動リモコンミラー……………40  
テンパラチャージ  
(水温計)……………55

ト

ドア  
施錠・解錠……………24  
電気式ドアロック……………26  
ドアガラス  
(ウインドウガラス参照)  
ドアミラー……………40  
凍結時の処置……………113  
時計……………82  
トラクションコントロール  
(TRC)……………89  
トランク……………31  
トランク灯……………32  
トリップメーター  
(区間距離計)……………55  
トルコン  
(オートマチック  
トランスミッション参照)

ナ

ナンバープレートランプ  
(番号灯)……………106

ネ

燃料……………6  
燃料計……………55  
燃料残量警告灯……………59  
燃料タンク  
容量……………55  
補給……………6,30  
燃料タンクキャップ……………30

ノ

ノーマルシート……………36

ハ

パーキング(駐車)ブレーキの  
使い方……………43  
排気温警告灯……………57  
排気ガス……………7,13  
灰皿……………83  
ハイビームインジケーター  
ランプ(ヘッドランプ  
上向き表示灯)……………56  
ハザードウォーニングスイッチ  
(非常点滅灯スイッチ)……………53  
発炎筒  
取りつけ場所……………100  
取り扱い……………100  
バックミラー(ミラー参照)  
バッテリーあがり……………101  
バニティーミラー  
(化粧ミラー)……………85  
ハロゲンランプ……………106  
パワーステアリング警告灯……………58  
パワーステアリングの操作  
……………10,13,99  
パワー(電動)ウインドウ……………28  
バンク……………95  
半ドア警告灯……………59  
ハンドル  
上下位置調整……………39  
ハンドルロック……………42  
バンパーの手入れ……………108

## ヒ

ヒートゲージ(水温計)……………	55
非常点滅灯スイッチ……………	53
非常点滅灯表示灯……………	56
ヒューズ	
取り付け位置……………	104
容量・受け持ち回路……………	105
予備ヒューズ……………	105
交換方法……………	104

## フ

フォグランプスイッチ……………	53
不凍液(冷却水参照)	
冬(寒冷地での取り扱い, タイヤチェーン参照)	
フューエル(燃料参照)	
フューエルウォーニングランプ (燃料残量警告灯)……………	59
フューエルゲージ (燃料計)……………	55
フューエルタンク (燃料タンク参照)	
フューエルリッド(燃料補給口) オープナー……………	30
ブレーキ	
効き……………	10, 11, 17, 114
液……………	7, 58
ブレーキウォーニングランプ (ブレーキ警告灯)……………	58
ブレーキ警告灯……………	58
フロアシフト (チェンジレバー参照)	

## ヘ

ヘッドライト(ヘッドランプ参照)	
ヘッドランプ	
点灯・消灯……………	48
上下切り替え……………	50
追いこし合図……………	50
ハロゲンランプ……………	106
ヘッドランプ上向き表示灯……………	56
ヘッドレスト……………	34, 35, 36

## ホ

保安炎筒(発炎筒参照)	
防眩ミラー……………	40
方向指示灯表示灯……………	56
方向指示レバー……………	50
本皮革 & エクセーヌシート の手入れ……………	110
ホーン……………	43

## マ

マップランプ……………	84
マニュアル(ギヤ式) トランスミッション……………	44

## ミ

水たまり走行後……………	11
ミラー	
インナーミラー……………	40
電動リモコンミラー……………	40

## ム

無線装置……………	20
-----------	----

## メ

メーター	
スピードメーター (速度計)……………	55
タコメーター (エンジン回転計)……………	55
水温計……………	55
ターボメーター……………	56
電圧計……………	56
燃料計……………	55

## ユ

油圧警告灯……………	57
雪道走行 (寒冷地での取り扱い, タイヤチェーン参照)	

## ヨ

4輪ABS……………	90
------------	----

ラ

ライトスイッチ  
 点灯・消灯……………48  
 ヘッドランプの上下切り替え  
 ……………50  
 追いこし合図……………50  
 ラジエーターキャップ……………21, 102  
 ラジオ……………65  
 ランバーサポート  
 (背もたれ腰部硬さ調整)  
 ……………34, 35  
 ランプ(電球)……………106

レ

冷却水  
 点検……………113  
 補給……………102  
 冷却ファンモーター警告灯……………58  
 レカロシート……………34

ロ

ロープをかける位置……………103

リ

リクライニング  
 (背もたれ角度)調整…34, 35, 36  
 リモートコントロールミラー  
 (電動リモコンミラー)……………40  
 リヤウインドゥガラス  
 曇り取り装置……………52  
 手入れ……………52, 109  
 リヤウインドゥデフォッガー  
 (リヤウインドゥガラス  
 曇り取り装置)……………52  
 リヤコンソールボックス……………84

ワ

ワイパー  
 ワイパースイッチ……………51  
 ウォッシャー液……………51  
 ワイパーゴムの交換…109, 113  
 積雪時の処置……………113  
 ワイヤレスドアロックリモコン…27  
 ワックスがけ……………108

ル

ルームミラー(インナーミラー参照)





快適なクオリティーカーライフを演出する  
**トヨタ純正**  
 カーケア&カーグッズ&オイル



カーケア

**WAX A1 SERIES**

用途にあわせてフルバリエーション。

**CLEANER SERIES**

オイル

トヨタの技術が開発した  
 高性能高品質オイル

**WAX A1 SERIES**

- A1ネオハードシャインコート ¥3,500
  - ①A1ハードタフカルナバ ¥2,400
  - A1ソフトタフホワイト ¥2,000
  - A1ハードカルナバ ¥2,200
  - A1ソフトホワイト ¥1,800
  - A1ソフトメタリック&マイカ ¥1,800
  - A1ハードトラッド ¥1,500
  - ②A1コートロングライフ ¥3,200
  - ③A1コートセット ¥3,500
  - \*④A1イージー(リキッド)オールラウンド ¥1,800
  - \*⑤A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド ¥1,500
- \*印はホビイ車用も別に用意しております。

**ウインドウワッシャー液**

- ⑥強力油膜とり ¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)

**水アカクリナー**

- ⑦オールラウンド ¥1,300
- スーパーホワイト ¥1,300

**ガラスクリナー**

- ⑧ガラスコートセット ¥1,600

**多目的保護ツヤ出し剤**

- ⑨ポリテクター(200ml) ¥1,300

**キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル**

- ⑩キャッスル・グリーンSH (ガソリン車用) 1ℓ ¥850
- ⑪キャッスル・グリーンシンサート (ガソリン車用) 1ℓ ¥3,330
- ⑫キャッスル・グリーンSG (ガソリン車用) 1ℓ ¥830
- ⑬キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (ディーゼル車用) 1ℓ ¥630

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかにトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。  
 ※価格は1994年11月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。  
 ※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。  
 ※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。  
 ※消費税は別途申し受けます。