

## メンテナンスデータ

項 目		メンテナンスデータ	
ブレーキペダル	遊び(mm) 〔負圧なしの状態〕	3～5	
	床板とのすき間(mm) 〔踏力50kg〕 〔エンジンONの状態〕	112以上	
クラッチペダル	遊び(mm)	5～15	
	クラッチが切れた時の 床板とのすき間(mm)	3S-GE	25以上
		3S-GTE	20以上
パーキングブレーキ	引きしろ(ノッチ) 〔操作力20kg〕	5～8	
ファンベルト	たわみ量(mm) 〔約10kgの荷重〕	10～15	
エンジンオイル	容量(ℓ) 〈参考値〉	オイル のみ交換	4.0
		オイルと フィルター 交換	4.5
冷却水	容量(ℓ) 〈参考値〉	13.6	

### ア

アウトミラー  
 電動リモコンミラー……………40  
 電動格納式ドアミラー……………41  
 アジャスタブル  
 ショルダーベルトアンカー…37  
 アルミホイール  
 手入れ ……………118  
 取り付け方 ……………106  
 アンチロックブレーキシステム  
 (ABS)……………48  
 アンテナ……………91

### イ

ECT-Sパターンセレクトスイッチ …37  
 イグニッションスイッチ  
 (エンジンスイッチ)……………42  
 イルミネーテッドエントリーシステム …94  
 インジケーター(表示灯)……………61  
 インナーミラー(防眩ミラー)…………40

### ウ

ウインカー(方向指示灯)……………55  
 ウインドウガラス  
 パワー(電動)ウインドウ…………28  
 手入れ ……………119  
 ウインドウデフォッガー  
 リヤウインドウデフォッガー  
 スイッチ……………57  
 ウインドウロック……………28  
 ウォーニングランプ(警告灯)…………64  
 ウォッシュャー液  
 濃度 ……………122  
 ウォッシュャータンクの位置…57  
 ウォッシュャースイッチ……………56  
 上向き表示灯  
 (ヘッドランプ上向き表示灯) …61  
 運転席SRSエアバッグ……………49  
 運転席ヒューズボックス ……………113

### エ

エアコン……………68  
 ABS……………48  
 A/T(オートマチック  
 トランスミッション)…………14,45  
 SRSエアバッグ……………49  
 M/T(マニュアル  
 トランスミッション) ……………44  
 エンジンオイル量 ……121,122,126  
 エンジン回転計  
 (タコメーター)……………60  
 エンジンがかからないときの処置方法  
 (バッテリーがあがったとき) ……109  
 エンジンキー(キー)……………42  
 エンジンキー照明……………94  
 エンジン警告灯……………65  
 エンジンスイッチ……………42  
 各位置の働き……………42  
 エンジンのかけ方……………43  
 エンジンフード……………29  
 エンストしたときの処置方法  
 (路上で動けなくなったとき) ……107

### オ

追い越し合図のしかた  
 (パッシング)……………55  
 オイル(エンジンオイル)量 …121,126  
 応急用タイヤ ……………103  
 オーディオ  
 オーディオの上手な使い方…90  
 アンテナ……………91  
 CD、カセット一体  
 AM/FMラジオ  
 (DSP付き)……………74  
 CD、カセット一体  
 AM/FMラジオ……………82  
 オートエアコン……………68

オートマチックトランスミッション  
 オートマチック車の特性…………14  
 正しい運転のしかた……………14  
 シフトロックシステム……………19  
 各位置の働き……………45  
 チェンジレバーの動かし方…45  
 オーバードライブスイッチ…46  
 ECT-Sパターン  
 セレクトスイッチ……………47  
 オーバードライブ  
 (O/D)スイッチ……………46  
 オーバーヒートしたときの  
 処置方法 ……………110  
 オープナー  
 フロントトランクオープナー …31  
 リヤトランクオープナー…32  
 フェアエルリッドオープナー …30  
 エンジンフードオープナー…29  
 お子さまを乗せるときの注意点 …8  
 オドメーター(積算距離計)……………60

### カ

外装の手入れ(洗車) ……………116  
 各シフト位置での速度限界 …17,44  
 ガソリン(燃料)……………6,30  
 可倒式ドアミラー  
 (電動リモコンミラー)……………40  
 ガラスの手入れ ……………119  
 間けつ時間調整式ワイパー……………56  
 寒冷地での取り扱い ……………122

### キ

キー……………24  
 キースイッチ  
 (エンジンスイッチ)……………42  
 キー抜き忘れ防止チャイム……………25  
 基準値(サービスデータ) ……………126

## ク

空調	68
区間距離計(トリップメーター)	61
曇り取りスイッチ (ウインドウデフォグガー)	57
クラクション(ホーン)	43
クラッチ	122
クリープ現象(オートマチック トランスミッション)	14
グローブボックス	94

## ケ

警告器(ホーン)	14
計器盤	59
警告灯	64
化粧ミラー(バニティーミラー)	95
けん引	111

## コ

工具	100
後退灯(バックアップランプ)	115
高速運転	121
故障したら	
エンスト	107
オーバーヒート	110
バッテリーあがり	109
パンク	103
連絡先	107
小物入れ	95
コンビネーションメーター (メーター)	59

## サ

サイドブレーキ (パーキングブレーキ)	43
サンシェード	96
3点式シートベルト	36
サンバイザー(日よけ)	95

## シ

CD、カセット一体 AM/FMラジオ	82
シート	33
前後位置調整	34, 35
リクライニング調整	34, 35
前倒しレバー	34
ランバーサポート	34
ヘッドレスト	35
シート上下アジャスター	35
本皮革 & エクセーヌシート の手入れ	119
シートベルト	
着用方法	36
取りはずし	38
手入れ	36, 119
シートベルト警告灯	67
シガレットライター	93
室内灯	94
シフトロックシステム	19
ジャッキ	
格納場所	100
ジャッキセット位置	102
車幅灯(クリアランスランプ)	115
充電警告灯	64
助手席SRSエアバッグ	49

## ス

水温計	60
ステアリングホイール (ハンドル参照)	
ストレージボックス	95
ステレオ(ラジオ、 カセットステレオ)	73
ストップランプ(制動灯)	115
スピードメーター(速度計)	60
スペアタイヤ 格納場所	103
交換方法	104
スポイラー	118
スポットライト	94
スモールランプ(車幅灯)	115

## セ

制動灯(ストップランプ)	115
積算距離計	60
積雪時	122
セレクトレバー (チェンジレバー)	44, 45
洗車	116
前照灯(ヘッドランプ)	53, 115
前照灯の向き表示灯	61
センターオーナメント 手入れ	118

ソ

速度計(スピードメータ).....60  
 速度限界(各シフト位置での速度限界).....17,44

タ

ターボ  
     ターボメーター.....61  
     取り扱い.....22  
 ターンシグナル  
     インジケータランプ  
     (方向指示灯表示灯).....61  
 ターンシグナルレバー  
     (方向指示レバー).....55  
 タイヤ  
     位置交換 .....120  
     応急用タイヤ .....103  
     回転指示マーク .....120  
     空気圧 .....121  
     交換方法 .....104  
     新品と交換するとき .....105  
     スペアタイヤ .....103  
 タイヤチェーン .....125  
 タコメーター  
     (エンジン回転計).....60  
 暖機運転 .....121

チ

チェーン(タイヤチェーン) .....125  
 チェンジレバー  
     マニュアル(ギヤ式)  
         トランスミッション.....44  
     オートマチック  
         トランスミッション.....45  
 チャイム  
     キー抜き忘れ防止チャイム...25  
 チャージウォーニングランプ  
     (充電警告灯).....64  
 駐車ブレーキの使い方.....43  
 チルトステアリング  
     (上下調整式ハンドル).....39

ツ

2ウェイオーバードライブ付き  
     4速フルオートマチック  
         トランスミッション.....45  
 ツール(工具) .....100

テ

Tバールーフ.....96  
 手入れ  
     洗車 .....116  
     ワックスがけ .....117  
     補修 .....119  
 デフォッガー  
     (曇り取り)スイッチ.....57  
 電圧計.....61  
 電気式ドアロック.....26  
 電球(W数) .....115  
 電動ウインドウ.....28  
 電動リモコンミラー.....40  
 テンバラチャゲージ  
     (水温計).....60

ト

ドア  
     施錠と解錠.....24  
     キー抜き忘れ防止チャイム...25  
     電気式ドアロック.....26  
 ドアガラス  
     (ウインドウガラス).....28  
 ドアミラー.....40  
 凍結時の処置 .....123  
 時計.....92  
 トラクションコントロール  
     (TRC).....99  
 トランク.....31  
 トランク灯.....32  
 トリップメーター  
     (区間距離計).....61  
 トルコン  
     (オートマチック  
     トランスミッション) .....45

ナ

内装の手入れ  
     (シートの手入れ) .....119  
 ナンバープレートランプ  
     (番号灯) .....115

ニ

2点式シートベルト.....36

ネ

熱線(リヤウインドウ  
デフォッガー) .....57  
燃料 .....6  
燃料計 .....60  
燃料残量警告灯 .....66  
燃料タンク  
容量 .....60

ノ

ノーマルシート .....33

ハ

パーキング(駐車)ブレーキの  
使い方 .....43  
排気温警告灯 .....65  
灰皿 .....93  
ハイビームインジケーター  
ランプ(ヘッドランプ  
上向き表示灯) .....61  
ハザードウォーニングスイッチ  
(非常点滅灯スイッチ) .....58  
発炎筒  
取りつけ場所 .....108  
取り扱い .....108  
バックミラー(ミラー) .....40  
バッテリーあがり .....109  
バニティーミラー  
(化粧ミラー) .....95

ハロゲンランプ .....115  
パワーステアリング警告灯 .....66  
パワー(電動)ウインドウ .....28  
パンク .....103  
半ドア警告灯 .....67  
ハンドル  
上下位置調整 .....39  
ハンドルロック .....42  
バンパーの手入れ .....117  
バルブ(W数) .....115

ヒ

ヒートゲージ(水温計) .....60  
非常点滅灯スイッチ .....58  
非常点滅灯表示灯 .....61  
尾灯(テールランプ) .....115  
ヒューズ  
取りつけ位置 .....113  
容量・受け持ち回路 .....114  
予備ヒューズ .....114  
交換方法 .....113  
表示灯 .....61  
日よけ(サンバイザー) .....95

フ

フォグランプスイッチ .....58  
不凍液(冷却水) .....122, 126  
フューエル(燃料) .....6, 30  
フューエルウォーニングランプ  
(燃料残量警告灯) .....66

フューエルゲージ  
(燃料計) .....60  
フューエルタンク .....30  
フューエルリッド(燃料補給口)  
オープナー .....30  
ブレーキ  
液 .....66  
ブレーキウォーニングランプ  
(ブレーキ警告灯) .....66  
ブレーキ警告灯 .....66  
フロアシフト  
(チェンジレバー) .....44, 45

ヘ

ヘッドランプ  
点灯・消灯 .....53  
上下切り替え .....55  
追いこし合図 .....55  
ハロゲンランプ .....115  
ヘッドランプ上向き表示灯 .....61  
ヘッドレスト .....35  
ベルト(シートベルト) .....36  
ベルト圧迫感減少装置 .....37

ホ

防眩ミラー .....40  
方向指示灯表示灯 .....61  
方向指示レバー .....55  
本皮革 & エクセーヌシート  
の手入れ .....119  
ホーン .....43

マ

マップランプ……………94  
 マニュアル(ギヤ式)  
     トランスミッション……………44  
 万一のときの処置  
     故障したとき……………107  
     エンストしたとき……………107  
     走行中、警告灯が  
     点灯したとき……………64  
     パンクしたとき……………103  
     オーバーヒートしたとき ……110  
     バッテリーがあがったとき ……109  
     けん引してもらおうとき ……111  
     ランプがつかないとき、電装品  
     が作動しないとき ……113, 115  
 窓ガラス……………28  
     手入れ……………119

ミ

ミラー  
     インナーミラー……………40  
     電動リモコンミラー……………40  
     電動格納式ドアミラー……………40  
     バニティミラー……………95

メ

メーター……………59  
 メンテナンスデータ……………126

ユ

油圧警告灯……………64  
 雪道走行  
     (寒冷地での取り扱い、  
     タイヤチェーン)……………122

ヨ

予備ヒューズ……………114

ラ

ライトスイッチ  
     点灯・消灯……………53  
     ヘッドランプの上下切り替え  
     ……………55  
     追いこし合図……………55  
 ラジエーターキャップ……………110  
 ラジオ……………73  
 ランバーサポート  
     (背もたれ腰部硬さ調整)  
     ……………34  
 ランプ(電球)……………115

リ

リクライニング  
     (背もたれ角度)調整 ……34, 35  
 リモートコントロールミラー  
     (電動リモコンミラー)……………40  
 リヤウインドウガラス  
     曇り取り装置……………57  
     手入れ……………119  
 リヤウインドウデフォグガー  
     (リヤウインドウガラス  
     曇り取り装置)……………57  
 リヤコンソールボックス……………94

ル

ルームミラー(インナーミラー)…40

レ

冷却水量……………126  
 冷却ファンモーター警告灯……………65  
 レカロシート……………33

ロ

ローブをかける位置(けん引) ……111

ワ

ワイパー  
     ワイパースイッチ……………56  
     ウォッシャー液……………56, 122  
     ワイパーゴムの交換……………123  
 ワイヤレスドアロックリモコン…27  
 ワックスがけ……………117  
 輪止め……………100

■アルファベット別 (スイッチ名称等)

**A**

ABS.....48  
 A/C.....69  
 ACC.....42  
 AM.....73  
 APS.....73  
 AUTO .....28,69  
 AUTO・P.....73

**B**

BAL.....73  
 BASS.....73

**C**

CD.....73

**D**

D.....45  
 DISC.....73  
 DSP .....73  
 DSP LEVEL .....73

**E**

ECON.....69  
 ECT-S.....47  
 EQ.....73

**F**

FADE.....73  
 FM.....73

**H**

H.....92  
 HI.....69

**I**

INT.....56  
 INT TIME .....56

**L**

L.....45  
 LO .....56,69  
 LOCK.....42

**M**

M.....92  
 MANU.....47  
 MID.....73  
 MIRROR.....40  
 MIST.....56  
 MODE.....73

**N**

N.....45

**O**

O/D OFF .....46

**P**

P.....45  
 PWR .....47,73

**R**

R.....45  
 RAND.....73  
 RETRACT.....40  
 RPT.....73

**S**

SCAN.....73  
 SKIP.....73  
 START.....42











**T**

TAPE.....73  
 TILT.....39  
 TRACK.....73  
 TRC OFF .....99  
 TREB.....73  
 TUNE.....73

**V**

VOL.....73

■警告灯別

	.....	64
	.....	64
	.....	65
	.....	65
	.....	65
	.....	66
<b>P/S</b>	.....	66
	.....	67
	.....	67
	.....	48,67
	.....	49,67

さくいん



MEMO



# MEMO