

## メンテナンスデータ

| 項 目       |  | メンテナンスデータ           |       |
|-----------|--|---------------------|-------|
| ブレーキペダル   | 遊び (mm)<br>〔負圧なしの状態〕                       | 3 ~ 5               |       |
|           | 床板とのすき間 (mm)<br>〔踏力 50kg〕<br>〔エンジン ON の状態〕 | 120 以上              |       |
| クラッチペダル   | 遊び (mm)                                    | 5 ~ 15              |       |
|           | クラッチが切れた時の<br>床板とのすき間 (mm)                 | 3 S-G E             | 25 以上 |
|           |  | 3 S-G T E           | 20 以上 |
| パーキングブレーキ | 引きしろ (ノッチ)<br>〔操作力 20kg〕                   | 5 ~ 8               |       |
| Vベルト      | たわみ量 (mm)<br>〔約 10kg の荷重〕                  | 10 ~ 15             |       |
| エンジンオイル   | 容量 (ℓ)<br>〈参考値〉                            | オイル<br>のみ交換         | 4.0   |
|           |  | オイルと<br>フィルター<br>交換 | 4.5   |
| 冷却水       | 容量 (ℓ)<br>〈参考値〉                            | 13.6                |       |

## ア

- アウトミラー  
 電動リモコンミラー……………40  
 電動格納式ドアミラー……………41  
 アジャスタブル  
 ショルダーベルトアンカー…38  
 アルミホイール  
 手入れ ……………121  
 取りつけ方 ……………109  
 アンチロックブレーキシステム  
 (ABS)……………48  
 アンテナ……………77

## イ

- ECT-Sパターンセレクトスイッチ …47  
 イグニッションスイッチ  
 (エンジンスイッチ)……………42  
 イルミネーテッドエントリーシステム …96  
 インジケーター(表示灯)……………63  
 インナーミラー(防眩ミラー)……40

## ウ

- ウインカー(方向指示灯)……………56  
 ウインドウガラス  
 パワー(電動)ウインドウ……28  
 手入れ ……………122  
 ウインドウデフォッガー  
 リヤウインドウデフォッガー  
 スイッチ……………58  
 ウインドウロック……………28  
 ウォーニングランプ(警告灯)……65  
 ウォッシュャー液  
 濃度 ……………126  
 ウォッシュャータンクの位置…58  
 ウォッシュャースイッチ……………57  
 上向き表示灯  
 (ヘッドランプ上向き表示灯) …63  
 運転席SRSエアバッグ……………49  
 運転席ヒューズボックス ……116

## エ

- エアコン……………69  
 ABS……………48  
 A/T(オートマチック  
 トランスミッション)……14,45  
 SRSエアバッグ……………49  
 M/T(マニュアル  
 トランスミッション) ……44  
 エンジンオイル量 ……………130  
 エンジン回転計  
 (タコメーター)……………61  
 エンジンがかからないときの処置方法  
 (バッテリーがあがったとき) ……112  
 エンジンキー(キー)……………42  
 エンジンキー照明……………96  
 エンジン警告灯……………66  
 エンジンスイッチ……………42  
 各位置の働き……………42  
 エンジンのかけ方……………43  
 エンジンフード……………29  
 エンストしたときの処置方法  
 (路上で動けなくなったとき) ……110

## オ

- 追い越し合図のしかた  
 (パッシング)……………56  
 オイル(エンジンオイル)量 ……130  
 応急用タイヤ ……………106  
 オーディオ  
 オーディオの上手な使い方…76  
 アンテナ……………77  
 CD、カセット一体  
 AM/FMラジオ  
 (DSP付き)……………75  
 CD、カセット一体  
 AM/FMラジオ……………86  
 オートエアコン……………69

- オートマチックトランスミッション  
 オートマチック車の特性……14  
 正しい運転のしかた……………14  
 シフトロックシステム……………19  
 各位置の働き……………45  
 チェンジレバーの動かし方…45  
 オーバードライブスイッチ…46  
 ECT-Sパターン  
 セレクトスイッチ……………47  
 オーバードライブ  
 (O/D)スイッチ……………46  
 オーバーヒートしたときの  
 処置方法 ……………113  
 オープナー  
 フロントトランクオープナー …31  
 リヤトランクオープナー……32  
 フェアエルリッドオープナー …30  
 エンジンフードオープナー…29  
 お子さまを乗せるときの注意点 …8  
 オドメーター(積算距離計)……61

## カ

- 外装の手入れ(洗車) ……………119  
 各シフト位置での速度限界 …17,44  
 ガソリン(燃料)……………6,30  
 可倒式ドアミラー  
 (電動リモコンミラー)……………40  
 ガラスの手入れ ……………122  
 間けつ時間調整式ワイパー……57  
 寒冷地での取り扱い ……………126

## キ

- キー……………24  
 キースイッチ  
 (エンジンスイッチ)……………42  
 キー抜き忘れ防止チャイム……25  
 基準値(メンテナンスデータ) …130

## ク

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 空調                           | 69  |
| 区間距離計(トリップメーター)              | 62  |
| 曇り取りスイッチ<br>(ウインドウデフォグガー)    | 58  |
| クラクション(ホーン)                  | 43  |
| クラッチ                         | 125 |
| クリープ現象(オートマチック<br>トランスミッション) | 14  |
| グローブボックス                     | 96  |

## ケ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 警告器(ホーン)        | 43  |
| 計器盤             | 60  |
| 警告灯             | 65  |
| 化粧ミラー(バニティーミラー) | 97  |
| けん引             | 114 |

## コ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 工具                     | 103 |
| 後退灯(バックアップランプ)         | 118 |
| 高速運転                   | 125 |
| 故障したら                  |     |
| エンスト                   | 110 |
| オーバーヒート                | 113 |
| バッテリーあがり               | 112 |
| パンク                    | 106 |
| 連絡先                    | 110 |
| 小物入れ                   | 97  |
| コンビネーションメーター<br>(メーター) | 60  |

## サ

|                        |    |
|------------------------|----|
| サイドブレーキ<br>(パーキングブレーキ) | 43 |
| 3点式シートベルト              | 37 |
| サンバイザー(日よけ)            | 97 |

## シ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CD、カセット一体<br>AM/FMラジオ  | 86         |
| シート                    | 33         |
| 前後位置調整                 | 34, 35, 36 |
| リクライニング調整              | 34, 35, 36 |
| 前倒しレバー                 | 34         |
| ランバーサポート               | 34         |
| ヘッドレスト                 | 35         |
| シート上下アジャスター            | 35, 36     |
| 本皮革 & エクセーヌシート<br>の手入れ | 123        |
| シートベルト                 |            |
| 着用方法                   | 37         |
| 取りはずし                  | 39         |
| 手入れ                    | 37, 122    |
| シートベルト非着用警告灯           | 68         |
| シガレットライター              | 95         |
| シフトロックシステム             | 19         |
| ジャッキ                   |            |
| 格納場所                   | 103        |
| ジャッキセット位置              | 105        |
| 車幅灯(クリアランスランプ)         | 118        |
| 充電警告灯                  | 65         |
| 助手席SRSエアバッグ            | 49         |

## ス

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 水温計                    | 61  |
| ステアリングホイール<br>(ハンドル参照) |     |
| ストレージボックス              | 97  |
| ステレオ(ラジオ、<br>カセットステレオ) | 75  |
| ストップランプ(制動灯)           | 118 |
| スピードメーター(速度計)          | 61  |
| スペアタイヤ<br>格納場所         | 103 |
| 交換方法                   | 107 |
| スポイラー                  | 101 |
| スポットライト                | 96  |
| スモールランプ(車幅灯)           | 118 |

## セ

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 制動灯(ストップランプ)         | 118     |
| 積算距離計                | 61      |
| 積雪時                  | 126     |
| セレクトレバー<br>(チェンジレバー) | 44, 45  |
| 洗車                   | 119     |
| 前照灯(ヘッドランプ)          | 54, 118 |
| 前照灯の上向き表示灯           | 63      |
| センターオーナメント<br>手入れ    | 121     |

ソ

速度計(スピードメータ).....61  
 速度限界(各シフト位置での速度限界).....17,44

タ

ターボ  
     ターボメーター.....62  
     取り扱い.....22  
 ターンシグナル  
     インジケータランプ  
         (方向指示灯表示灯).....63  
 ターンシグナルレバー  
     (方向指示レバー).....56  
 タイヤ  
     位置交換 .....124  
     応急用タイヤ .....106  
     回転指示マーク .....124  
     空気圧 .....124  
     交換方法 .....107  
     スペアタイヤ .....106  
 タイヤチェーン .....129  
 タコメーター  
     (エンジン回転計).....61  
 暖機運転 .....125

チ

チェーン(タイヤチェーン) .....129  
 チェンジレバー  
     マニュアル(ギヤ式)  
         トランスミッション.....44  
     オートマチック  
         トランスミッション.....45  
 チャイム  
     キー抜き忘れ防止チャイム...25  
 チャージウォーニングランプ  
     (充電警告灯).....65  
 駐車ブレーキの使い方.....43  
 チルトステアリング  
     (上下調整式ハンドル).....39

ツ

2ウェイオーバードライブ付き  
     4速フルオートマチック  
         トランスミッション.....45  
 ツール(工具) .....103

テ

Tバールーフ.....98  
 手入れ  
     洗車 .....119  
     ワックスがけ .....122  
     補修 .....122  
 デフォッガー  
     (曇り取り)スイッチ.....58  
 電圧計.....62  
 電気式ドアロック.....26  
 電球(W数) .....118  
 電動ウインドウ.....28  
 電動リモコンミラー.....40  
 テンパラチャージ  
     (水温計).....61

ト

ドア  
     施錠と解錠.....24  
     キー抜き忘れ防止チャイム...25  
     電気式ドアロック.....26  
 ドアガラス  
     (ウインドウガラス).....28  
 ドアミラー.....40  
 凍結時の処置 .....127  
 時計.....94  
 トランク .....31,32  
 トランク灯.....32  
 トリップメーター  
     (区間距離計).....62  
 トルコン  
     (オートマチック  
         トランスミッション) .....45

ナ

内装の手入れ  
     (シートの手入れ) .....122  
 ナンバープレートランプ  
     (番号灯) .....118

## ネ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 熱線(リヤウインドウ<br>デフォッガー) …………… | 58 |
| 燃料 ……………                    | 6  |
| 燃料計 ……………                   | 61 |
| 燃料残量警告灯 ……………               | 67 |
| 燃料タンク<br>容量 ……………           | 61 |

## ノ

|               |    |
|---------------|----|
| ノーマルシート …………… | 33 |
|---------------|----|

## ハ

|   |     |
|---|-----|
| パーキング(駐車)ブレーキの<br>使い方 ……………                 | 43  |
| 灰皿 ……………                                    | 95  |
| ハイビームインジケーター<br>ランプ(ヘッドランプ<br>上向き表示灯) …………… | 63  |
| ハザードウォーニングスイッチ<br>(非常点滅灯スイッチ) ……………         | 59  |
| 発炎筒<br>取りつけ場所 ……………                         | 111 |
| 取り扱い ……………                                  | 111 |
| バックミラー(ミラー) ……………                           | 40  |
| バッテリーあがり ……………                              | 112 |
| バニティーミラー<br>(化粧ミラー) ……………                   | 97  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ハロゲンランプ ……………        | 118 |
| パワーステアリング警告灯 ……………   | 67  |
| パワー(電動)ウインドウ ……………   | 28  |
| バンク ……………            | 106 |
| 半ドア警告灯 ……………         | 67  |
| ハンドル<br>上下位置調整 …………… | 39  |
| ハンドルロック ……………        | 42  |
| バンパーの手入れ ……………       | 120 |
| バルブ(W数) ……………        | 118 |

## ヒ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ヒートゲージ(水温計) ……………    | 61  |
| 非常点滅灯スイッチ ……………      | 59  |
| 非常点滅灯表示灯 ……………       | 63  |
| 尾灯(テールランプ) ……………     | 118 |
| ヒューズ<br>取りつけ位置 …………… | 116 |
| 容量・受け持ち回路 ……………      | 117 |
| 予備ヒューズ ……………         | 117 |
| 交換方法 ……………           | 116 |
| 表示灯 ……………            | 63  |
| 日よけ(サンバイザー) ……………    | 97  |

## フ

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| フォグランプスイッチ ……………                  | 59       |
| 不凍液(冷却水) ……………                    | 126, 130 |
| フューエル(燃料) ……………                   | 6, 30    |
| フューエルウォーニングランプ<br>(燃料残量警告灯) …………… | 67       |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| フューエルゲージ<br>(燃料計) ……………          | 61     |
| フューエルタンク ……………                   | 30     |
| フューエルリッド(燃料補給口)<br>オープナー ……………   | 30     |
| ブレーキ<br>液 ……………                  | 66     |
| ブレーキウォーニングランプ<br>(ブレーキ警告灯) …………… | 66     |
| ブレーキ警告灯 ……………                    | 66     |
| フロアシフト<br>(チェンジレバー) ……………        | 44, 45 |

## ヘ

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ヘッドランプ<br>点灯・消灯 …………… | 54     |
| 上下切り替え ……………          | 56     |
| 追いこし合図 ……………          | 56     |
| ハロゲンランプ ……………         | 118    |
| ヘッドランプ上向き表示灯 ……………    | 63     |
| ヘッドレスト ……………          | 35, 36 |
| ベルト(シートベルト) ……………     | 37     |
| ベルト圧迫感減少装置 ……………      | 38     |

## ホ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 防眩ミラー ……………                  | 40  |
| 方向指示灯表示灯 ……………               | 63  |
| 方向指示レバー ……………                | 56  |
| 木皮革 & エクセーヌシート<br>の手入れ …………… | 123 |
| ホーン ……………                    | 43  |

マ

マップランプ……………96  
 マニュアル(ギヤ式)  
     トランスミッション……………44  
 万一のときの処置  
     故障したとき……………110  
     エンストしたとき……………110  
     走行中、警告灯が  
     点灯、点滅したとき……………65  
     パンクしたとき……………106  
     オーバーヒートしたとき ……113  
     バッテリーがあがったとき ……112  
     けん引してもらおうとき ……114  
     ランプがつかないとき、電装品  
     が作動しないとき ……116, 118  
 窓ガラス……………28  
     手入れ……………122

ミ

ミラー  
     インナーミラー……………40  
     電動リモコンミラー……………40  
     電動格納式ドアミラー……………40  
     バニティミラー……………97

メ

メーター……………60  
 メンテナンスデータ……………130

ユ

油圧警告灯……………65  
 雪道走行  
     (寒冷地での取り扱い、  
     タイヤチェーン)……………126

ヨ

予備ヒューズ……………116

ラ

ライトスイッチ  
     点灯・消灯……………54  
     ヘッドランプの上下切り替え  
     ……………56  
     追いこし合図(パッシング)…56  
 ラジエーターキャップ……………113  
 ラジオ……………76  
 ランバーサポート  
     (背もたれ腰部硬さ調整)  
     ……………34  
 ランプ(電球)……………118

リ

リクライニング  
     (背もたれ角度)調整…34, 35, 36  
 リモートコントロールミラー  
     (電動リモコンミラー)……………40  
 リヤウインドウガラス  
     曇り取り装置……………58  
     手入れ……………122  
 リヤウインドウデフォグガー  
     (リヤウインドウガラス  
     曇り取り装置)……………58  
 リヤコンソールボックス……………96  
 リヤスボイラー……………101  
 リヤトランクオープナー……………32

ル

ルームミラー(インナーミラー)…40

レ

冷却水量……………126, 130  
 冷却ファンモーター警告灯……………66  
 レカロシート……………34

ロ

ロープをかける位置(けん引) ……114

ワ

ワイパー  
     ワイパースイッチ……………57  
     ウォッシャー液……………57, 126  
     ワイパーゴムの交換……………126  
 ワイヤレスドアロックリモコン…27  
 ワックスがけ……………122  
 輪止め……………103

## ■アルファベット別 (スイッチ名称等)

## A

|        |        |
|--------|--------|
| ABS    | 48     |
| A/C    | 69     |
| ACC    | 42     |
| AM     | 75     |
| APS    | 75     |
| AUTO   | 28, 70 |
| AUTO・P | 75     |

## B

|      |    |
|------|----|
| BAL  | 75 |
| BASS | 75 |

## C

|    |    |
|----|----|
| CD | 75 |
|----|----|

## D

|           |    |
|-----------|----|
| D         | 45 |
| DISC      | 75 |
| DSP       | 75 |
| DSP LEVEL | 75 |

## E

|       |    |
|-------|----|
| ECON  | 70 |
| ECT-S | 47 |
| EQ    | 75 |

## F

|      |    |
|------|----|
| FADE | 75 |
| FM   | 75 |

## H

|    |    |
|----|----|
| H  | 94 |
| HI | 70 |

## I

|          |    |
|----------|----|
| INT      | 57 |
| INT TIME | 57 |

## L

|      |        |
|------|--------|
| L    | 45     |
| LO   | 57, 70 |
| LOCK | 42     |

## M

|        |    |
|--------|----|
| M      | 94 |
| MANU   | 47 |
| MID    | 75 |
| MIRROR | 40 |
| MIST   | 57 |
| MODE   | 75 |

## N

|   |    |
|---|----|
| N | 45 |
|---|----|

## O

|         |    |
|---------|----|
| O/D OFF | 46 |
|---------|----|

## P

|     |        |
|-----|--------|
| P   | 45     |
| PWR | 47, 75 |

## R

|         |    |
|---------|----|
| R       | 45 |
| RAND    | 75 |
| RETRACT | 40 |
| RPT     | 75 |

## S

|       |    |
|-------|----|
| SCAN  | 75 |
| SKIP  | 75 |
| START | 42 |










## T

|       |    |
|-------|----|
| TAPE  | 75 |
| TILT  | 39 |
| TRACK | 75 |
| TREB  | 75 |
| TUNE  | 75 |

## V

|     |    |
|-----|----|
| VOL | 75 |
|-----|----|

■警告灯別

|  |         |   |            |
|--|---------|---|------------|
|  | .....65 | P/S   | .....67    |
|  | .....65 |  | .....67    |
|  | .....66 |  | .....68    |
|  | .....66 |  | .....48,68 |
|  | .....66 |  | .....49,68 |

■警告音さくいん

|  |    |
|--|----|
| キー抜き忘れ防止チャイム（「ピピピピ」短い音のくり返し）.....          | 25 |
| ランプ消し忘れ警告ブザー（「ピー」長い音が鳴り続ける）.....           | 56 |
| ブレーキパッドウェアインジケータ（「キーキー」金属音がタイヤから聞こえる）..... | 66 |
| リバース（後退）ブザー（「ピーピーピー」長い音のくり返し）.....         | 45 |







