

メンテナンスデータ

項 目		メンテナンスデータ	
ブレーキペダル	遊び(mm) [負圧なしの状態]	3～5	
	床板とのすき間(mm) [踏力50kg] [エンジンONの状態]	120以上	
クラッチペダル	遊び(mm)	5～15	
	クラッチが切れた時の 床板とのすき間(mm)	3S—GE	25以上
		3S—GTE	20以上
パーキングブレーキ	引きしろ(ノッチ) [操作力20kg]	5～8	
Vベルト	たわみ量(mm) [約10kgの荷重]	10～15	
エンジンオイル	容量(ℓ) 〈参考値〉	オイル のみ交換	4.0
		オイルと フィルター 交換	4.5
冷却水	容量(ℓ) 〈参考値〉	13.6	

ア

- アウトミラー
 - 電動リモコンミラー……………40
 - 電動格納式ドアミラー……………41
- アジャスタブル
 - ショルダーベルトアンカー…38
- アルミホイール
 - 手入れ ……………121
 - 取りつけ方 ……………109
- アンチロックブレーキシステム
 - (ABS)……………48
- アンテナ……………77

イ

- ECT-Sパターンセレクトスイッチ …47
- イグニッションスイッチ
 - (エンジンスイッチ)……………42
- イルミネーテッドエントリーシステム …96
- インジケーター(表示灯)……………63
- インナーミラー(防眩ミラー)…………40

ウ

- ウインカー(方向指示灯)……………56
- ウインドウガラス
 - パワー(電動)ウインドウ…28
- ウインドウデフォッガー
 - リヤウインドウデフォッガー
 - スイッチ……………58
- ウインドウロック……………28
- ウォーニングランプ(警告灯)…………65
- ウォッシュャー液
 - 濃度 ……………126
 - ウォッシュャータンクの位置…58
- ウォッシュャースイッチ……………57
- 上向き表示灯
 - (ヘッドランプ上向き表示灯) …63
- 運転席SRSエアバッグ……………49
- 運転席ヒューズボックス ……………116

エ

- エアコン……………69
- ABS……………48
- A/T(オートマチック
 - トランスミッション)…………14,45
- SRSエアバッグ……………49
- M/T(マニュアル
 - トランスミッション) ……44
- エンジンオイル量 ……………130
- エンジン回転計
 - (タコメーター)……………61
- エンジンがかからないときの処置方法
 - (バッテリーがあがったとき) ……112
- エンジンキー(キー)……………42
- エンジンキー照明……………96
- エンジン警告灯……………66
- エンジンスイッチ……………42
 - 各位置の働き……………42
 - エンジンのかけ方……………43
- エンジンフード……………29
- エンストしたときの処置方法
 - (路上で動けなくなったとき) ……110

オ

- 追い越し合図のしかた
 - (パッシング)……………56
- オイル(エンジンオイル)量 ……………130
- 応急用タイヤ ……………106
- オーディオ
 - オーディオの上手な使い方…76
- アンテナ……………77
- CD、カセット一体
 - AM/FMラジオ
 - (DSP付き)……………75
 - CD、カセット一体
 - AM/FMラジオ……………86
- オートエアコン……………69

- オートマチックトランスミッション
 - オートマチック車の特性…………14
 - 正しい運転のしかた……………14
 - シフトロックシステム……………19
 - 各位置の働き……………45
 - チェンジレバーの動かし方…45
 - オーバードライブスイッチ…46
- ECT-Sパターン
 - セレクトスイッチ……………47
- オーバードライブ
 - (O/D)スイッチ……………46
- オーバーヒートしたときの
 - 処置方法 ……………113
- オープナー
 - フロントトランクオープナー …31
 - リヤトランクオープナー…32
 - フューエルリッドオープナー …30
 - エンジンフードオープナー…29
- お子さまを乗せるときの注意点 …8
- オドメーター(積算距離計)……………61

カ

- 外装の手入れ(洗車) ……………119
- 各シフト位置での速度限界 …17,44
- ガソリン(燃料)……………6,30
- 可倒式ドアミラー
 - (電動リモコンミラー)……………40
- 間けつ時間調整式ワイパー……………57
- 寒冷地での取り扱い ……………126

キ

- キー……………24
- キースイッチ
 - (エンジンスイッチ)……………42
- キー抜き忘れ防止チャイム……………25
- 基準値(メンテナンスデータ) …130

ク

空調	69
区間距離計(トリップメーター)	62
曇り取りスイッチ (ウインドウデフォグガー)	58
クラクション(ホーン)	43
クラッチ	125
クリーブ現象(オートマチック トランスミッション)	14
グローブボックス	96

ケ

警告器(ホーン)	43
計器盤	60
警告灯	65
化粧ミラー(バニティーミラー)	97
けん引	114

コ

工具	103
後退灯(バックアップランプ)	118
高速運転	125
故障したら	
エンスト	110
オーバーヒート	113
バッテリーあがり	112
パンク	106
連絡先	110
小物入れ	97
コンビネーションメーター (メーター)	60

サ

サイドブレーキ (パーキングブレーキ)	43
3点式シートベルト	37
サンバイザー(Hよけ)	97

シ

CD、カセット一体 AM/FMラジオ	86
シート	33
前後位置調整	34, 35, 36
リクライニング調整	34, 35, 36
前倒しレバー	34
ランバーサポート	34
ヘッドレスト	35
シート上下アジャスター	35, 36
本皮革 & エクセーヌシート の手入れ	123
シートベルト	
着用方法	37
取りはずし	39
手入れ	37, 122
シートベルト非着用警告灯	68
シガレットライター	95
シフトロックシステム	19
ジャッキ	
格納場所	103
ジャッキセット位置	105
車幅灯(クリアランスランプ)	118
充電警告灯	65
助手席SRSエアバッグ	49

ス

水温計	61
ステアリングホイール (ハンドル参照)	
ストレージボックス	97
ステレオ(ラジオ、 カセットステレオ)	75
ストップランプ(制動灯)	118
スピードメーター(速度計)	61
スペアタイヤ 格納場所	103
交換方法	107
スポイラー	101
スポットライト	96
スモールランプ(車幅灯)	118

セ

制動灯(ストップランプ)	118
積算距離計	61
積雪時	126
セレクトレバー (チェンジレバー)	44, 45
洗車	119
前照灯(ヘッドランプ)	54, 118
前照灯の上向き表示灯	63
センターオーナメント 手入れ	121

ソ

速度計(スピードメータ)……………61
 速度限界(各シフト位置での速度限界)……………17,44

タ

ターボ
 ターボメーター……………62
 取り扱い……………22
 ターンシグナル
 インジケータランプ
 (方向指示灯表示灯)……………63
 ターンシグナルレバー
 (方向指示レバー)……………56
 タイヤ
 位置交換……………124
 応急用タイヤ……………106
 回転指示マーク……………124
 空気圧……………124
 交換方法……………107
 スペアタイヤ……………106
 タイヤチェーン……………129
 タコメーター
 (エンジン回転計)……………61
 暖機運転……………125

チ

チェーン(タイヤチェーン) ……129
 チェンジレバー
 マニュアル(ギヤ式)
 トランスミッション……………44
 オートマチック
 トランスミッション……………45
 チャイム
 キー抜き忘れ防止チャイム…25
 チャージウォーニングランプ
 (充電警告灯)……………65
 駐車ブレーキの使い方……………43
 チルトステアリング
 (上下調整式ハンドル)……………39

ツ

2ウェイオーバードライブ付き
 4速フルオートマチック
 トランスミッション……………45
 ツール(工具)……………103

テ

Tバールフ……………98
 手入れ
 洗車……………119
 ワックスがけ……………122
 補修……………122
 デフォッガー
 (曇り取り)スイッチ……………58
 電圧計……………62
 電気式ドアロック……………26
 電球(W数)……………118
 電動ウインドウ……………28
 電動リモコンミラー……………40
 テンパラチャゲージ
 (水温計)……………61

ト

ドア
 施錠と解錠……………24
 キー抜き忘れ防止チャイム…25
 電気式ドアロック……………26
 ドアガラス
 (ウインドウガラス)……………28
 ドアミラー……………40
 凍結時の処置……………127
 時計……………94
 トランク……………31,32
 トランク灯……………32
 トリップメーター
 (区間距離計)……………62
 トルコン
 (オートマチック
 トランスミッション)……………45

ナ

内装の手入れ
 (シートの手入れ)……………122
 ナンバープレートランプ
 (番号灯)……………118

ネ

熱線(リヤウインドウ デフォッガー) ……………	58
燃料 ……………	6
燃料計……………	61
燃料残量警告灯……………	67
燃料タンク 容量……………	61

ノ

ノーマルシート……………	33
--------------	----

ハ

パーキング(駐車)ブレーキの 使い方……………	43
灰皿……………	95
ハイビームインジケーター ランプ(ヘッドランプ 上向き表示灯) ……………	63
ハザードウォーニングスイッチ (非常点滅灯スイッチ)……………	59
発炎筒 取りつけ場所 ……………	111
取り扱い ……………	111
バックミラー(ミラー)……………	40
バッテリーあがり ……………	112
パッドウェアインジケーター……………	12
バニティーミラー (化粧ミラー)……………	97

ハロゲンランプ ……………	118
パワーステアリング警告灯……………	67
パワー(電動)ウインドウ……………	28
バンク ……………	106
半ドア警告灯……………	67
ハンドル 上下位置調整……………	39
ハンドルロック……………	42
バンパーの手入れ ……………	120
バルブ(W数) ……………	118

ヒ

ヒートゲージ(水温計)……………	61
非常点滅灯スイッチ……………	59
非常点滅灯表示灯……………	63
尾灯(テールランプ) ……………	118
ヒューズ 取りつけ位置 ……………	116
容量・受け持ち回路 ……………	117
予備ヒューズ ……………	117
交換方法 ……………	116
表示灯……………	63
日よけ(サンバイザー)……………	97

フ

フォグランプスイッチ……………	59
不凍液(冷却水) ……………	126, 130
フューエル(燃料)……………	6, 30
フューエルウォーニングランプ (燃料残量警告灯)……………	67

フューエルゲージ (燃料計)……………	61
フューエルタンク……………	30
フューエルリッド(燃料補給口) オープナー……………	30
ブレーキ 液……………	66
ブレーキウォーニングランプ (ブレーキ警告灯)……………	66
ブレーキ警告灯……………	66
ブレーキパッドウェアインジ ケーター……………	12
フロアシフト (チェンジレバー) ……………	44, 45

ヘ

ヘッドランプ 点灯・消灯……………	54
上下切り替え……………	56
追いこし合図……………	56
ハロゲンランプ ……………	118
ヘッドランプ上向き表示灯……………	63
ヘッドレスト ……………	35, 36
ベルト(シートベルト)……………	37
ベルト圧迫感減少装置……………	38

ホ

防眩ミラー……………	40
方向指示灯表示灯……………	63
方向指示レバー……………	56
本皮革 & エクセーヌシート の手入れ ……………	123
ホーン……………	43

マ

マップランプ……………96
 マニュアル(ギヤ式)
 トランスミッション……………44
 万一のときの処置
 故障したとき……………110
 エンストしたとき……………110
 走行中、警告灯が
 点灯、点滅したとき……………65
 バンクしたとき……………106
 オーバーヒートしたとき ……113
 バッテリーがあがったとき ……112
 けん引してもらおうとき ……114
 ランプがつかないとき、電装品
 が作動しないとき ……116, 118
 窓ガラス……………28

ミ

ミラー
 インナーミラー……………40
 電動リモコンミラー……………40
 電動格納式ドアミラー……………40
 バニティミラー……………97

メ

メーター……………60
 メンテナンスデータ ……130

ユ

油圧警告灯……………65
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い、
 タイヤチェーン)……………126

ヨ

予備ヒューズ ……116

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯……………54
 ヘッドランプの上下切り替え
 ……………56
 追いこし合図(パッシング)…56
 ラジエーターキャップ ……113
 ラジオ……………76
 ランバーサポート
 (背もたれ腰部硬さ調整)
 ……………34
 ランプ(電球) ……118

リ

リクライニング
 (背もたれ角度)調整…34, 35, 36
 リモートコントロールミラー
 (電動リモコンミラー)……………40
 リヤウインドウガラス
 曇り取り装置……………58
 手入れ ……122
 リヤウインドウデフォグガー
 (リヤウインドウガラス
 曇り取り装置) ……58
 リヤコンソールボックス……………96
 リヤスポイラー ……101
 リヤトランクオープナー……………32

ル

ルームミラー(インナーミラー)…40

レ

冷却水量……………126, 130
 冷却ファンモーター警告灯……………66
 レカロシート……………34

ロ

ロープをかける位置(けん引) ……114

ワ

ワイパー
 ワイパースイッチ……………57
 ウォッシャー液……………57, 126
 ワイパーゴムの交換 ……126
 ワイヤレスドアロックリモコン…27
 ワックスがけ ……122
 輪止め ……103

■アルファベット別 (スイッチ名称等)

A

ABS	48
A/C	69
ACC	42
AM	75
APS	75
AUTO	28, 70
AUTO・P	75

B

BAL	75
BASS	75

C

CD	75
----	----

D

D	45
DISC	75
DSP	75
DSP LEVEL	75

E

ECON	70
ECT-S	47
EQ	75

F

FADE	75
FM	75

H

H	94
HI	70

I

INT	57
INT TIME	57

L

L	45
LO	57, 70
LOCK	42

M

M	94
MANU	47
MID	75
MIRROR	40
MIST	57
MODE	75

N

N	45
---	----

O

O/D OFF	46
---------	----

P

P	45
PWR	47, 75

R

R	45
RAND	75
RETRACT	40
RPT	75

S

SCAN	75
SKIP	75
START	42










T

TAPE	75
TILT	39
TRACK	75
TREB	75
TUNE	75

V

VOL	75
-----	----

■警告灯別

65	P/S67
65	67
66	68
66	48,68
66	49,68

■警告音さくいん

キー抜き忘れ防止チャイム（「ピピピピ」短い音のくり返し）.....	25
ランプ消し忘れ警告ブザー（「ピー」長い音が鳴り続ける）.....	56
ブレーキパッドウェアインジケータ（「キーキー」金属音がタイヤから聞こえる）.....	12
リバース（後退）ブザー（「ピーピーピー」長い音のくり返し）.....	45

